

Einsatz der verschiedenen Booster mit den verschiedenen Digitalzentralen. Informationen über Mittelleitertrennung, Trennwippen und Massentrennungen:

Zentrale	Booster	Wie müssen die Stromkreise getrennt werden?
Control Unit 6021	6017 / 6015	Mittelleitertrennung
Central Station 60212	6017 / 6015	Mittelleitertrennung Trennwippe nur zwischen den Stromkreisen der 60212 und Booster nötig. Zwischen den Boosterstromkreisen untereinander ist keine Trennwippe nötig.
Central Station 60213 / 60214	6017 / 6015	Mittelleitertrennung Trennwippe nur zwischen den Stromkreisen der 60213 bzw 60214 und Booster nötig. Zwischen den Boosterstromkreisen untereinander ist keine Trennwippe nötig.
Central Station 60213 / 60214	60173	Mittelleitertrennung und Massentrennung notwendig.
Alle Zentralen	Deltagerät 66045 als Booster	Mittelleitertrennung Trennwippe vom Stromkreis des 66045 zu allen anderen Stromkreisen notwendig.