



Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; '-'= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
03450	-	Serie 460 (Re 4/4) der SBB (Referenz für 3451,2,3)	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	
03454	-	BR 120 120.002	/	120 002-1	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	
03456	-	BR E 60	/	E 60 12	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	
03458	-	BR 1043 der ÖBB, 1043.003-1	/	1043 003-1	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	
03459	-	Serie 80 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 80	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	
03464	-	BR 361	/	361 122-5	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	
03466	-	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 55	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	
03468	-	Serie 1800 der CFL	/	S. 1800	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	
03471	-	RAM/TEE I der SBB und NS	/	RAM TEE I	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	
03473	-	BR 211, 211.286-0	/	211 286-0	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	
03474	-	Serie 133 der franz. Baufirma SECO/DG	/	SECO DG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	
03476	-	BR 610 (verschiedene Betriebsnummern)	/	BR 610	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	
03477	-	Schienezepföppel	/	ZEPPELIN	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	
03481	-	Diesellok F7 Texas	/	F7 TEXAS	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	
03489	-	BR 03.10	/	03 1049	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	
03496	-	BR 96, 96.017	/	96 017	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	
03498	-	BR 96 Verkehrsausstellung	/	GT 2 X 4/4	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	
03600	-	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - E04	JA	E 04 BERLIN	E	Motorola		04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03600	-	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - BR 03	JA	BR 03 BERLIN	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03600	-	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - BR 86	JA	BR 86 BERLIN	S	Motorola		08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03602	-	BR 53 grau	/	BR 53 FOTO	S	Motorola		53	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03603	-	Micheline	/	MICHELINE	D	Motorola		08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03604	-	BR 80, 80.030	/	80 030	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03605	-	Roter Pfeil, RBe 2/4 der SBB	/	ROTHER PFEIL	E	Motorola		24	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03607	-	T 18, 1127	/	WÜ. T 18	S	Motorola		19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03608	-	PTT-Triebwagen NS	/	MOTORPOST	E	Motorola		30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03609	-	T 18, 8401	/	PR. T 18	S	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03610	-	BR 012, 012.081-6	/	012 081-6	S	Motorola		01	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	
03611	-	Klasse C der K.W.St.E., 2007	/	WÜ. C	S	Motorola		02	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03613	-	BR 18, DRG	/	18 106	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03614	-	BR 18.1 Übergang Württemberg C	/	WÜ. C	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03615	-	BR 50, 50.3143	/	50 3143	S	Motorola		06	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	
03618	-	BR 18.4, 18.434	/	18 434	S	Motorola		09	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	
03623	-	Re 4/4 SBB	/	RE 4/4 IV	E	Motorola		44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03624	-	Micheline	/	MICHELINE	D	Motorola		62	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03625	-	E-Lok SNCF	/	BB 7298	E	Motorola		72	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03628	-	BR E 91.9	/	E 91 102	E	Motorola		28	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03629	-	BR 191, 191.099-1	/	191 099-1	E	Motorola		19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03630	-	Serie Re 4/4	/	RE 4/4 IV	E	Motorola		45	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03631	-	BR 361, 361.838-6	/	361 838-6	D	Motorola		61	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03634	-	SYBIC BR BB26000 der SNCF, 26.006	/	BB 26006	E	Motorola		26	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03636	-	Ae 6/6	/	AE 6/6 11425	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03638	-	Ae 6/6	/	AE 6/6 11414	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03642	-	BR 111, 111.058-4	/	111 058-4	E	Motorola		11	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03646	-	BR 236 (verschiedene betriebsnummern)	/	BR 236	D	Motorola		23	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03647	-	BR 212, 212.242-2	/	212 242-2	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03648	-	BR E 70, E7021	/	E 70 21	E	Motorola		70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03649	-	Diesellok F7	/	F7 EMD	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03650	-	Ae 6/6	/	AE 6/6 11445	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03652	-	Krokodil, Ce 6/8" der SBB, 14.301	/	CE 6/8 14301	E	Motorola		69	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03653	-	BR 120 (verschiedene betriebsnummern)	/	BR 120	E	Motorola		12	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03654	-	BR 120.1, 120.104-5	/	120 104-5	E	Motorola		14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03655	-	BR 111	/	111 133-5	E	Motorola		13	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03656	-	Krokodil, Ce 6/8", 14.305	/	CE 6/8 14305	E	Motorola		67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03657	-	BR 103, 103.113-7	/	103 113-7	E	Motorola		10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03658	-	BR 103, 103.115-2	/	103 115-2	E	Motorola		16	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03660	-	BR 111, 111.041-0	/	111 041-0	E	Motorola		17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03662	-	AT&SF F7	/	F7 ATSF	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03663	-	F7 (Alaska Railroad)	/	F7 ALASKA	D	Motorola		07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03664	-	BR 260, 260.921-2	/	260 921-2	D	Motorola		26	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	
03665	-	BR 260, 260.417-1	/	260 417-1	D	Motorola		10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	
03667	-	BR E18/18 Set: metallic-Version	JA	E 18 METALL	E	Motorola		67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03667	-	BR E18/18 Set: Epoche IV Version	JA	118 013-2	E	Motorola		67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03670	-	Serie D109	/	D 109	E	Motorola		04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03671	-	ICE Experimental	/	ICE EXP	E	Motorola		41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03672	-	BR 212, 212.258-8	/	212 258-8	D	Motorola		21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03674	-	BR 216, 216.188-3	/	216 127-1	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03675	-	BR V160, V160.010	/	V 160 010	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03676	-	BR 628.2	/	BR 628.2	D	Motorola		62	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03679	-	BR 216	/	216 005-9	D	Motorola		22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03680	-	BR 323 (Kof II)	/	BR 323 KOF	D	Motorola		59	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03681	-	BR 221, 221.118-3	/	221 118-3	D	Motorola		22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03682	-	BR 221 107-6 (Version 1991)	/	221 107-6	D	Motorola		21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03683	-	BR ET194	/	ET 194 11	E	Motorola		79	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03684	-	BR 050, 050.082-7	/	050 082-7	S	Motorola		05	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03685	-	PTT-Triebwagen	/	MOTORPOST	E	Motorola		30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	
03686	-	Glaskasten, PTL 2/2, 4531	/	GLASKASTEN	S	Motorola		76	Licht	/	/	/	/	/	/	/	



Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
26509		Zugpackung "Fernschnellzug Berlin-Leipzig", Lok BR E 18	/	E 18 40	E	Motorola		18	Licht	/	Führerstand vorne	Führerstand hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26510		Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714 033-8	JA	TUNNEL 1	D	Motorola		33	Licht	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbel. Transportwagen	TELEX-Kupplung	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26510		Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714 033-8	JA	TUNNEL 2	D	Motorola		34	Licht	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbeleuchtung Zug	Signalhorn	Signalhorn	/	/	/	/
26511		Nahverkehrs zug, Lok BR 140	/	140 859-0	E	Motorola		40	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26512		Zugpackung "Olympia"	/	110 419-9	E	Motorola		10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26513		Sonderzug mit BR 101	/	MONUMENT	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26517		Sonderzug mit BR 182 + SLR	/	182 SLR	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26518		Sonderzug mit BR 182 + Cayenne	/	182 CAYENNE	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26522		Autozug Maybach	/	MAYBACH	D	Motorola	JA	22	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26526		Zugpackung "König Ludwig II", Lok BR 218 in Sonderlackierung, 218.473-7	/	LUDWIG II	D	Motorola		16	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26529		Bauzug "Leonhard Weiss", Epoche V	/	KÖF II EMMA	D	Motorola	JA	23	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26530		Wendezug, Lok Serie 25 d. Belg.Staatsbahn	/	S. 25	E	Motorola		25	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26531		Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	184 003-2	E	Motorola		41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26532		Sonderzug "Sturmholz" mit Ae 6/6	/	AE 6/6 11428	E	Motorola		66	Licht	/	Schlusslicht	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26533		Zugpackung "metronom", Epoche V	/	ME 146	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26538		Zugpackung Nahverkehr CFL, Ep. V	/	BR185 CLF	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26539		SBB-Oldtimer-Zug mit Ae 8/14	/	AE 8/14 11801	E	Motorola		14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26541		Zugpackung "Nahverkehrs zug" BR 280	/	BR 280	D	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26573		Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	S	Motorola		03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26600		Schnellzug "California Zephyr", Lok EMD F 7 (Western Pacific)	JA	F7 ZEPHYR	D	Motorola		07	Licht	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten ABV	/	/	/	/
26600		Schnellzug "California Zephyr", Lok EMD F 7 (Western Pacific) - Schlußwagen mit anderen Funktionen	JA	CAL. ZEPHYR		Motorola		06	/	Innenbeleuchtung der Wagen	Schlusslicht oben hinten	Positionslichter Wagenende	Namenstafel hinten	/	/	/	/
26726		Zugpackung, Lok Rc der Schwed. Staatsbahnen, Rc 1012	/	RC 1012	E	Motorola		10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26727		Panoramazug "Tiere des Nordens", Lok Rc2 der TKAB	/	RC 2 TKAB	E	Motorola		13	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26730		Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	BE 6/8 13304	E	Motorola		68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26750		Zugpackung "75 Jahre Rheingold", Lok BR 18.4, 3673	/	RHEINGOLD	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26751		Zugpackung "75 Jahre Rheingold" Sonderedition, Lok BR 18.4	/	RHEINGOLD	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
26830		Zugpackung Dampf-Schneesleuder mit Lokomotive 52 3321	JA	SCHNEE DB	S	Motorola		69	Licht	Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen + Ausschalten ABV	/	/	/	/
26831		Zugpackung Dampf-Schneesleuder mit Lokomotive 86.106	JA	SCHNEE ÖBB	S	Motorola		69	Licht	Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen + Ausschalten ABV	/	/	/	/
26960		Zugpackung Bayer. Güterzug, Lok Bauart Gt 2 x 4/4	/	GT 2 X 4/4	S	Motorola		09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
28451		Zugpackung "Strukton", Lok "Tiny Herma" BR MV 9	/	O + K	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28452		Niederländischer Bauzug, Lok Typ DH 360	/	DH 360	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28453		Kiestransportzug, Lok Em 3/3 Typ Henschel DHG	/	EM 3/3	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28456		Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", Lok T13 der KPEV, 7949	/	PR. T 13	S	Motorola		28	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
28461		"Sicherheits-Zug", Lok d. DSB als Bahndienst-Fahrzeug (ehem. Reihe MY)	/	DSB MY	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28462		Zugpackung, Lok "Gretli II" der Fa. SERSA, Am 847.951-1	/	GRETLI II	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28471		Spanisch-Brötli-Bahn, Lok D1/3 "Limmat"	/	LIMMAT	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28501		Zugpackung "RAG Ruhrkohle AG", Lok 431 Henschel DHG 500 C	/	RAG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28502		Zugpackung "RCT Royal Corps of Transportation", Lok V 36274	/	V 36 RCT	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28505		Zugpackung "Zürcher Nahverkehr" Lok Serie Ae 6/6 der SBB, 11432	/	AE 6/6 11432	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28506		Zugpackung "Rheingold", Lok Reihe S 3/6, 18434	/	RHEINGOLD	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28508		Zugpackung "Nahverkehr" Lok BR 86, 086.521-2	/	086 521-2	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28524		Zugpackung, Lok Reihe MY 1100 der DSB	/	MY 1100	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28531		Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	184 003-2	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
28573		Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28631		Autotransportzug, Lok Bauart Deutz (Werklokomotive VW)	/	DEUTZ VW	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28703		Historischer Personenzug der 30er Jahre, Lok Reihe Sa der Schwed. Staatsbahnen	/	SA 944	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28725		Zugpackung, Lok RC 3 der Schwed. Staatsbahnen	/	RC3 1061	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28730		Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	BE 6/8 13304	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28830		Zugpackung Dampf-Schneeschleuder mit Lokomotive 52 3321	JA	SCHNEE DB	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28831		Zugpackung, Dampf-Schneeschleuder mit Lokomotive 86.106	JA	SCHNEE ÖBB	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28971		Oldtimer-Kurzzug der BB Österreich, Lok "Glaskasten" 688.01, 98304 (Referenz für 28972)	/	GLASKASTEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29120		Startpackung „Thomas & seine Freunde“	/	THOMAS	S	Motorola	JA	78	/	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29135		Startpackung "Europa" BR 482 der SBB	/	BR 482	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29143		Startpackung „Diesel“ (für Fa. Aldi)	/	DHG 500	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29144		Startpackung „Dampf“ (für Fa. Aldi)	/	BR 80	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29145		Startpackung mit Lok BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29146		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Italien"	/	DIESEL FS	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29147		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Niederlande"	/	DIESEL NS	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29148		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Schweiz"	/	DIESEL SBB	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29149		Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Frankreich"	/	DIESEL SNCF	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29153		Startpackung „Kaufland“	/	BR 185	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29154		Dampflokk Hobby Startsets (Referenzlok für 29156,7,8)	/	KLVM	S	Motorola	JA	24	/	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29155		Startpackung mit Lok DHG 700 B:30881	/	DHG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29165		Startpackung "Mein Start mit Märklin"	/	BR 81	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29175		Startpackung, Lok BR 74	/	BR 74	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29176		Startpackung, Lok BR 74	/	BR 74	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29185		Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	81 002	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29186		Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	81 002	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29205		Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29206		Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29216		Startpackung, Lok "Tigerli", 8500 (Referenz für 29217)	/	TIGERLI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29427		Diesellok	/	GLEISBAU 1	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29428		Startpackung "Tunnelbau" Lok: DHG 700C B:30881	/	DHG	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29444		Startpackung mit V 100	/	V 100	D	Motorola	JA	10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29470		Startpackung "RegionalExpress"	/	BR 146.1	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29475		Digital-Startpackung "Regional-Express"	/	BR146.1	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29480		Startpk "CH-Güterzug" BR 482 SBB	/	BR 482	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29505		Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	24 014	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29506		Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	24 014	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29510		Ae 3/6	/	AE 3/6	E	Motorola	JA	36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29516		Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	AE 3/6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29517		Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	AE 3/6	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29523		Startpackung „Cargo“ (für Fa. Lidl)	/	SERIE 481	E	Motorola	JA	24	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29524		Digital-Startpack Belgien Serie 260 SNCB	/	260 SNCB	D	Motorola		60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Ausschalten ABV u. Rangiergang	/	/	/	/
29525		Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	038 382-8	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29526		Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	038 382-8	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29527		Startpackung, Lok Reihe 64 der Belg.Sts.B.	/	SERIE 64	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29528		Startpackung BB 12000 SNCF	/	BB 12000	E	Motorola		12	Licht	Rücklichter	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29529		Startpackung "Frankreich" mit BB 15000	/	BB 15000	E	Motorola		15	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29530		Startpackung "Dampflokk" 230 V mit BR 86	/	BR 86	S	Motorola	JA	53	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29531		Startpackung "Dampflokk" 120 V mit BR 86	/	BR 86	S	Motorola	JA	53	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29533		Digital-Startpackung "Güterzug" BR86 d. DB	/	BR 86	S	Motorola	JA	53	Licht	/	Telex-Kupplung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29535		Startpackung, Lok BR 86, 86.582 (Referenz für 29536,7,8)	/	86 582	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29550		Zugpackung "Hogwarts Express", Schnellzuglok	/	HOGWARTS	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29551		Zugpackung "Harry Potter"	/	HOGWARTS	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29552		Zugpackung "Harry Potter" 120V	/	HOGWARTS	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29570		Startpackung "USA-Alco NYC" mit Alco PA	/	ALCO NYC	D	Motorola		57	Licht	Dieselmotorgeschwindigkeit	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29571		Startpackung "USA-Alco NYC" 120V mit Alco PA	/	ALCO NYC	D	Motorola		57	Licht	Dieselmotorgeschwindigkeit	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29605		Startpackung, Lok BR 41	/	BR 41	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29625		Startpackung, Lok BR 41, 41.354	/	41 354	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29645		Startpackung, Lok BR 151	/	BR 151	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29646		Startpackung, Lok BR 151	/	BR 151	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29655		Digital-Startpackung "THW" BR212	/	THW	D	Motorola	JA	12	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lok-adresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
29750		Startpackung "Feuerwehr" mit V 100	/	V 100	D	Motorola	JA	12	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29751		Startpackung "Feuerwehr" 120 V mit V 100	/	V 100	D	Motorola	JA	12	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29755		Digital-Startpackung "Feuerwehr"	/	BR212	D	Motorola	JA	21	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29765		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29785		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 402	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29786		Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	ICE 402	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29790		Digital-Startpackung "ICE 2"	/	ICE 2	E	Motorola	JA	02	Licht	/	Horn	Bahnhofsansage	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29794		Startpackung "ICE 2" 120 V	/	ICE 402	E	Motorola	JA	02	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29795		Startpackung "ICE 2"	/	ICE 402	E	Motorola	JA	02	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29797		Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	ICE 402	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29805		Startpackung, Lok 12X BR 128	/	BR 128 12X	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29811		Startpackung "K-Gleis"	/	BR 221	D	Motorola		21	Licht	Dieseltreibgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'	/	/	/	/
29812		Startpackung "K-Gleis" 120 V	/	BR 221	D	Motorola		21	Licht	Dieseltreibgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'	/	/	/	/
29815		Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	41 029	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29816		Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	41 029	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29835		Startpackung, Lok BR 120	/	BR 120	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29845		Startpackung, Lok BR 03 + Lok BR 216	JA	BR 03	S	Motorola		03	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29845		Startpackung, Lok BR 03 + Lok BR 216	JA	BR 216	D	Motorola		16	Licht	/	Pfeife tief	Pfeife hoch	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29848		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	BIG BOY	S	Motorola		40	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29848		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	F7 ATSF	D	Motorola		07	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29849		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	BIG BOY	S	Motorola		26	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29849		Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	F7 ATSF	D	Motorola		59	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29852		MHI Doppel-Startpackung Dampflokk BR81	JA	BR81	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29852		MHI Doppel-Startpackung Diesellokk DHG 700	JA	DHG 700	D	Motorola	JA	72	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29854		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	BR 18.4	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29854		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	E 40	E	Motorola		40	Licht	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29855		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	BR 18.4	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29855		Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	E 40	E	Motorola		40	Licht	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29856		Startpackung, Lok BR 101 + Lok Gütertriebwagenzug CargoSprinter BR Sggoorss 700	JA	BR 101	E	Motorola		60	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29856		Startpackung, Lok BR 101 + Lok Gütertriebwagenzug CargoSprinter BR Sggoorss 700	JA	CARGO	D	Motorola		70	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29857		Dampflokk	/	S 3/6	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29858		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29858		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 4/4 II	E	Motorola		42	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29859		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29859		Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 4/4 II	E	Motorola		42	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29865		Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	E	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30000		BR 89.0, 89.010	/	89 010	S	Motorola	JA	78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
30001	+	Delta-DampfLok	/	DAMPFLOK	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30002	+	Delta-Diesellok	/	DIESELLOK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30003	+	Delta-Triebzug	/	TRIEBWAGEN	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30004	+	Delta-ELok	/	E-LOK	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30033	-	BR 24, 24.020	/	24 020	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30295	-	Tenderlokk "Lindau" Länderbahn-Bauart	/	LINDAU	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30322	-	BR 81 DB	/	BR 81	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
30345	-	BR E 41, E41048	/	E 41 048	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30455	-	Glücksschwein-Lokomotive	/	SCHWEIN		Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30747	-	BR 218 rot/beige	/	BR 218	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30881	-	Henschel DHG 700 C	/	DHG 700	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30951	-	BR 74, 74.749	/	74 749	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32000		Lok Millennium "Krokodil"	/	MILLENNIUM	E	Motorola		21	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
33001	+	Delta-DampfLok	/	DAMPFLOK	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33002	+	Delta-Diesellok	/	DIESELLOK	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33003	+	Delta-Triebzug	/	TRIEBWAGEN	D	Delta		60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33004	+	Delta-ELok	/	E-LOK	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33005	-	BR 23 Primex	/	BR 23	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33021	-	Mallet-Gelenklokk, 53.0003	/	53 0003	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33041	-	BR 80, 80.031	/	80 031	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33042	-	gemäß BR 80 (Märklin Magazin 2000)	/	BR 80 MM	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33043	-	BR 80, 80.030 (Museumslokk)	/	80 030	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33071	-	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WÜ, T 18	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33072	-	BR 78, 78.494	/	78 494	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33081	-	BR 85, 85.001	/	85 001	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/















Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
39355		Taurus, Reihe 1016 der ÖBB, 1016.002-6	/	1016.002-6	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39356		Reihe 1116, 1116.902-6, Dispolok	/	1116.902-6	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39357		Reihe 1116, 1116.901-8, Dispolok	/	1116.901-8	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39358		Reihe 1116 der ÖBB, 1116.005-8	/	1116.005-2	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39359		Reihe 1047 der MAV, 1047.005-2	/	1047.005-2	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39361		Serie Ae 6/6 der SBB, 11463	/	AE 6/6 11463	E	Motorola		66	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39370		BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	E	Motorola		01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Rangiergang	/	/	/	/
39560		Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14310	/	CE 6/8 14310	E	Motorola		68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39561		Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14316	/	CE 6/8 14316	E	Motorola		68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39569		Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14310, Winter	/	CE 6/8 14310	E	Motorola		68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39573		BR E 03, E03.004	/	E 03 004	E	Motorola		03	Licht	Maschinenraum-Beleuchtung	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39579		BR 103.1, 103.137-6	/	103 137-6	E	Motorola		03	Licht	Traforaum-Beleuchtung	Pantograph vorne	Pantograph hinten	Rangiergang	/	/	/	/
39581		BR 151, 151.017-1	/	151 017-1	E	Motorola		51	Licht	/	Bremsenquietschen	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39601		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39602		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39603		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39604		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39605		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39606		Serie 465 der BLS	/	RE 465 BLS	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39607		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39608		Serie 460 der SBB	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39609		Serie 465 der BLS	/	RE 465 BLS	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39610		BR 460 der SBB-CFF-FFS	/	RE 460	E	Motorola		46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39700		RAM TEE I	/	RAM TEE I	D	Motorola		70	Licht	/	Horn	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39710		ICE-S BR 410	/	ICE-S	E	Motorola		21	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39711		ICE 1 BR 401, Triebköpfe 401.0 + 401.5	/	ICE 401	E	Motorola		11	Licht	/	Warnton Schließanlage	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39821		BR V 200.1, V200.150	/	V 200 150	D	Motorola		22	Licht	Motorgeräusch	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39830		BR 182, 182.005-9	/	182 005-9	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39831		Rh 1116, ÖBB Taurus	/	RH 1116	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39832		Rh 1116, BoxXpress	/	RH 1116	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39833		BR 182 "DHL"	/	BR 182 DHL	E	Motorola		16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
42973		InterCity Speisewagen	/	RESTAURANT		Motorola		42	/	/	Pantograph heben/senken	Abfahrtpfeife	/	/	/	/	/
43109		Abteilwagen Ruhr-Schnellverkehr mit Geräusch	/	RUHR		Motorola		78	Licht	Schlusslichter	/	Abfahrtpfeife	/	/	/	/	/
43744		ICE 3 Zwischenwagen mit Geräusch	/	ICE 403 8		Motorola		03	/	Geräusch Türschließanlage	/	Warnsignal	/	/	/	/	/
43747		ICE 3 Zwischenwagen mit Geräusch	/	ICE 406		Motorola		03	Licht	/	/	Druckluft-Signalhorn	Türschließanlage Warnton	/	/	/	/
46715		Kranwagen-Set „Leonhard Weiss“, Ep. V	/	KRAN WEISS		Motorola	JA	77	--	Kranhaus drehen links/rechts	Kranausleger heben/senken	Haken heben/senken	/	/	/	/	/
46716		Feuerwehr Bergkran-Set Epoche V incl. Wagen mit Geräusch	/	BERGEKRAN		Motorola	JA	77	--	Kranhaus drehen links/rechts	Kranausleger heben/senken	Haken heben/senken	Martinshorn	/	/	/	/
48291		Torpedopfannenwagen, Drehung über Fahrregler	/	TORPEDO		Motorola		29	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
49940		Bauwagenset Video	/	CAMERA		Motorola		78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/	/	/	/	/
49941		Bauwagenset Video	/	CAMERA		Motorola		78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/	/	/	/	/
49950		Kranwagen "Goliath"	/	GOLIATH		Motorola		77	--	Pseudofunktion, damit F2 an 2. Taste von links oben liegt	Ausleger heben/senken	Haken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
49951		Werkstattwagen der DB	/	SERVICE		Motorola		78	/	Beleuchtung Schlaf-/Wohnwagen	Wiedergabe Geräuschbild	Beleuchtung Seil-/Gerätewagen	Auswahl d. Geräusch- u. Effektkombination	/	/	/	/
49952		"Goliath" DB	/	GOLIATH		Motorola		11	--	Pseudofunktion, damit F2 an 2. Taste von links oben liegt	Ausleger heben/senken	Haken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
49961		Oberleitungs-Messwagen	/	PANTOGRAPH		Motorola		78	Licht	Akustiksignal ein aus	Pantograph 1 auf / ab	Pantograph 2 heben/senken	Mess-Spannung ein / aus	/	/	/	/
49963		Schneeschieber mit Tender	/	SCHNEE	S	Motorola		54	Licht	Schleuderrad Drehricht. rechts Rauchsatz/Geräusch Dampfmaschine	Wechsel auf Drehrichtung links	Pfeife	Wechsel zw. Arbeitsscheinwerfer u. Signalstreifenlampen	/	/	/	/
49981		Ausstellungswagen Wgm 038.8	/	PIANO		Motorola		72	/	Musik starten	Musik anhalten	Musik auswählen	/	/	/	/	/
54101		Zugpackung "Edelweiss", Tenderlok	/	EDELWEISS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54102		Bayer. Zugpackung, Lok BR 69, E6902	/	E 69 02	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54103		Sonderzug 140 J. Märklin mit Glaskasten	/	GLASKASTEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54104		Bayer. Lokalbahnzug, Lok BR D VI	/	BAY. D VI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54105		Zugpackung "Postverkehr", Lok BR 260	/	POST 5	D	Motorola		60	Licht	/	/	/	Telex	/	/	/	/
54106		Zugpackung "Schweizer Ski-Express", Tenderlok, 8433	/	E 3/3 8433	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54107		Zugpackung "Bayerische Nebenbahn", Lok Reihe P1L 2/2 der K.Bay.Sts.B., 4511	/	GLASKASTEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54201		BR 69	/	LAG	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54202		E69 DRG, Ep.II	/	E 69	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; -= in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
54212		BR 110, 110.217-7	/	110.217-7	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54213		BR 140, 140.218-9	/	140.218-9	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54214		BR 110, 110.249-0	/	110.249-0	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54291		BR E 44, E44098	/	E 44098	E	Motorola		44	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	/	/	/	/
54292		E-Lok	/	BR E 44	E	Motorola	JA	44	Licht	Preßluft	Betriebsgeräusch	Pfeife	Telex	Ausschalten ABV	Hauptschalter	Schaltklacken	/
54301		Typ General Motors EMD F7	/	F7 UP	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54307		Typ General Motors EMD F7	/	F7 ATSF	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54309		Typ General Motors EMD F7	/	F7 ACL	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54321		BR V 60, V60107	/	V 60 107	D	Delta		72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54322		BR V 60, V60706	/	V 60 106	D	Motorola		60	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	/	/	/	/
54323		Diesellok	/	BR 261	D	Motorola	JA	61	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	Ausschalten ABV	Presluft	Ankuppelgeräusch (Puffer an Puffer)	/
54401		Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	JIM	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54402		Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	JIM	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54403		Startpackung "Emma", Tenderlok	/	EMMA	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54404		Startpackung "Emma", Tenderlok	/	EMMA	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54405		Startpackung "Reichsbahn", Tenderlok	/	89 1335	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54406		Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 98601	/	LUZIE	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54407		Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	98 7505	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54411		Startpackung, mit Tenderlok	/	RÖSSLE	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54412		Startpackung, Schweiz, mit Tenderlok	/	VRENELI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54413		Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	98 7505	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54415		Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	CHRISTMAS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54416		Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	CHRISTMAS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54421		Starterset MAXI	/	MAXI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54425		Startset mit Diesellok DH 360	/	DH 360	D	Motorola		36	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54501		Schweizer Tenderlok "s Vreneli"	/	VRENELI	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54502		Tenderlok, 89.135	/	89 135	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54503		Tenderlok Zirkus	/	CIRCUS	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54504		Glaskasten, 98.311	/	98 311	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54505		Western-Tenderlok "Jenny"	/	JENNY	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54507		BR 8970-75, 89.7462	/	89 7462	S	Motorola		78	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54510		Badische Tenderlok	/	BADEN	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54511		Tenderlok "FULTON"	/	FULTON	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54522		Preuß. Schlepptenderlok "Alter Fritz"	/	ALTER FRITZ	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54523		Bayer. Schlepptenderlok "Ludwig"	/	LUDWIG	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54524		Bayer. Schlepptenderlok "Sendling"	/	SENDLING	S	Motorola		72	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
54530		Western-Lok Union Pacific "Washington"	/	WASHINGTON	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54541		Schlepptenderlok "Union Pacific"	/	UNION PACIFIC	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54549		Western-Lok "Black Beauty"	/	BLACK BEAUTY	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54561		BR 18.4, 18.478	/	18 478	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54562		Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	S 3/6 3673	S	Motorola		18	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54563		Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	S 3/6 3673	S	Motorola		36	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
54564		Dampflokomotive Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B.,	/	S 3/6	S	Motorola	JA	36	Licht	Rauchgenerator	Lokpfeife	Betriebsgeräusch	Ausschalten ABV	/	Pressluft	Kohle Schaufeln	/
54991		Kranwagen der DB, 6804	/	KRAN		Motorola		54	--	Anschlussbuchsen ein/aus	Kranausleger heben/senken	Haken heben/senken	Drehen des Aufbaus	/	/	/	/
55021		Zugpackung "Nahverkehr", Lok BR 78	/	BR 78	S	Motorola		78	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	Geräusch	/	/	/	/
55023		Zugpackung "Schweizer Bauzug", Lok Serie Am 847, 847-951-1 der Sersa AG Geräuschmodul in Güterwagen	/	GRETLI II	D	Motorola		21	Licht	Auswahl Geräuschbild	Wiedergabe Geräuschbild	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55024		Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", BR T9 <sup>3</sup> der KPEV	/	PR. T9	S	Motorola		09	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55025		Zugpackung "Olympia"	/	220 022-8	D	Motorola		20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55026		Dampflokomotive	/	BR 89.70-75	S	Motorola	JA	03	Licht	Rauchgenerator	Pfiff	Betriebsgeräusch	Ausschalten ABV	/	Luftpumpe	Kohle Schaufeln	/
55031		Startpackung, Lok BR 91 <sup>3</sup> , 91.1651 + Lok BR V 100, V1001040	JA	91 1651	S	Motorola		80	Licht	Rauchgenerator	/	/	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55031		Startpackung, Lok BR 91 <sup>3</sup> , 91.1651 + Lok BR V 100, V1001040	JA	V 100 1040	D	Motorola		10	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55032		Startpackung, Lok BR 80, 80.031	/	80 031	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55033		Br 78	JA	BR 78	S	Motorola		78	Licht	Rauchgenerator, vorb.	Glocke	Pfiff	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55033		V 100	JA	V 100	D	Motorola	JA	20	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55034		Profi 1 – Startset "Güterzug" (Br 80)	/	BR 80	S	Motorola	JA	80	Licht	/	Glocke	Pfiff	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55041		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55042		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55043		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55044		BR 80	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55151		BR G 8.1 der KPEV, 4814	/	PR. G 8.1	S	2 mal Motorola		07	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	Führerstandsbeleuchtung (F1-2)	Triebwerksbeleuchtung (F2-2)	/	/
55152		BR 55 DRG, Ep.II	/	BR 55	S	2 mal Motorola		54	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten ABV	Führerstandsbeleuchtung (F1-2)	Triebwerksbeleuchtung (F2-2)	/	/

Artikel-Nummer	*= DELTA-Referenzloks in MS, nicht in CS; '-=' in CS, gelöscht in MS	Lokbezeichnung	Packung mehr als 1 Lok	Name im Display der Mobile Station	S=Dampf (Steam)-, D=Diesel-, E=Elektro-Lok	Dekodertyp	programmierbar	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F5 (ABV=Anfahr-Brems-Verzögerung)	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
55171		E 91, E9108	/	E 91 80	E	Motorola		17	Licht	Pantograph Führerstand 1	Pantograph Führerstand 2	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55241		BR 78 DRG	/	BR 78	S	Motorola		78	Licht	Rauchgenerator	Lokglocke	Lokpfeife	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55280		BR 56 2-8, 56.362	/	56 362	S	Motorola		56	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55281		BR 56 2-8, 56.351	/	56 351	S	Motorola		56	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55282		BR 56 2-8, 56.814	/	56 814	S	Motorola		56	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55301		BR V 36, V 36.235	/	V 36 235	D	Motorola		36	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/	/
55302		BR V 36, V 36.207	/	V 36 207	D	Motorola		37	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/	/
55303		Doppellok BR 236, 236.406-5 + 236.405-7	/	BR 236	D	Motorola		37	Licht	Geräusch Motor 2	Geräusch Motor 1	Lokhorn	Glocke	/	/	/	/
55390		Rottenkräftwagen	/	ROTTE	D	Motorola		39	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55520		"Esslingen" Klasse III der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	S	Motorola		52	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
55530		Baubart B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. B VI	S	Motorola		53	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
55561		Serie Be 6/8" der SBB, 13.256	/	BE 6/8 13256	E	Motorola		68	Licht	Führerstandsbeleuchtung (fahrtrichtungsabhängig)	Geräusch	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55711		BR 218, 218.217-8	/	218 217-8	D	Motorola		17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55712		BR 218, 218.499-2	/	218 499-2	D	Motorola		19	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55713		BR 218, 218.473-7	/	218 473-7	D	Motorola		21	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55714		BR 218, 218.304-4	/	218 304-4	D	Motorola		21	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55721		Brennstoff-Transport, Lok BR V100 10	/	V 100	D	Motorola		10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55722		BR 213, 213.332.0	/	213 332.0	D	Motorola		09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55724		BR 213, 213.332.0	/	213 332.0	D	Motorola		14	Licht	Kamera und Sender	/	/	/	/	/	/	/
55725		BR 212	/	BR 212	D	Motorola	JA	12	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55741		Köf II, 6124	/	KOF 6124	D	Motorola		61	Licht	Führerstandsbeleuchtung	/	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55742		Köf II	/	KOF 6641	D	Motorola	JA	42	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55800		BR 220 (V200), 220.007-9	/	220 007-9	D	Motorola		22	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Dieselmotorgeräusch	/	/	/	/
55801		Serie Am 4/4 der SBB, 18462	/	AM 4/4 18462	D	Motorola		61	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Dieselmotorgeräusch	/	/	/	/
55802		BR V 200, V200018	/	V 200 018	D	Motorola		20	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Dieselmotorgeräusch	/	/	/	/
55900		BR 01, 01.067	/	01 067	S	2 mal Motorola		01	Licht	/	Turbogenerator	Lokpfeife	TELEX-Kupplung am Tender	Rauchgenerator	Triebwerks-Beleuchtung	Führerstands-Beleuchtung	/
55910		BR T9 3 der KPEV	/	PR. T 9	S	Motorola		09	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55913		BR T9 3 der K.W.Sts.E., 1103	/	WU. T 9	S	Motorola		11	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX-Kupplung hinten	/	/	/	/
55981		BR P 8	/	BAD. P 8	S	Motorola		08	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55983		BR 38 10-40, 38.2818	/	38 2818	S	Motorola		38	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
55984		Serie 64 der SNCB, 64.045	/	S. 64	S	Motorola		45	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	/	Lokpfeife	Ausschalten ABV	/	/	/	/
58261		Gerätewagen mit Geräusch	/	SERVICE		Motorola		21	/	Auswahl Geräuschbild	Wiedergabe Geräuschbild	Signalhorn	/	/	/	/	/
60760		Hochleistungs-Antriebsset Trommelkollektor (Nachrüstsatz)	/	60760 LOK		Motorola	JA	01	Licht	/	/	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60901		Hochleistungs-Antriebsset Trommelkollektor zusätzl. F1+F2 (Nachrüstsatz)	/	60901 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60902		Hochleistungselektronik (Nachrüstsatz)	/	60902 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60903		Hochleistungs-Antriebsset Scheibenkollektor klein zusätzl. F1+F2 (Nachrüstsatz)	/	60903 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60904		Hochleistungs-Antriebsset Scheibenkollektor groß zusätzl. F1+F2 (Nachrüstsatz)	/	60904 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60905		Hochleistungselektronik Faulhaber (Nachrüstsatz)	/	60905 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	/	Ausschalten ABV	/	/	/	/
60960		Funktionsdekoder c96 (Nachrüstsatz)	/	60960 LOK		Motorola		01	/	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	allg.Funktion 3	allg.Funktion 4	/	/	/	/
60961		Funktionsdekoder c96-1 (Nachrüstsatz)	/	60961 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion 1	allg.Funktion 2	allg.Funktion 3	allg.Funktion 4	/	/	/	/
66031		Delta Modul mit Zusatzfunktion mit 2 Fahrtrichtungswechseln auslösbar, nicht F-Taste (Nachrüstsatz)	/	66031 LOK		Motorola		01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
66032		Delta Modul mit Zusatzfunktion F1 (Lötbrücke) (Nachrüstsatz)	/	66032 LOK		Motorola		01	Licht	allg.Funktion	/	/	/	/	/	/	/
76500		Portalkran, Brücke fahren	JA	KRAN		Motorola		74	/	/	/	/	/	/	/	/	/
76500		Portalkran, weitere Funktionen	JA	KRAN		Motorola		73	Licht	Pseudofunktion, damit F2 an 2. Taste von links oben liegt	Hebemann ein / aus	Haken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
76510		Bekohlungsanlage Kran - neue Version mit einem Decoder	/	KOHLER		Motorola		71	Licht	Bühne fahren vor / zurück	Beleuchtung ein / aus	Baggerschaukel auf / ab	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
83307		Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WU. T 18	S	Delta		78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
83463		Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	RE 460	E	Delta		24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
85510		BR 80 (Museumslok)	/	BR 80	S	Motorola		80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
85571		BR 218	/	BR 218	D	Motorola		18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
99999		(Dummy-Lok mit Name=Datenbank-Monat/Jahr+Versions-Nummer)	/	06/12 V004		Delta		01	/	/	/	/	/	/	/	/	/