

Art.- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
02600	Start-Set: BR 89	JA	BR 89	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02600	Start-Set: BR 260	JA	BR 260	Motorola	10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02601	Start-Set: BR 89	JA	BR 89	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02601	Start-Set: BR 260	JA	BR 260	Motorola	10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02602	Start-Set: BR 89	JA	BR 89	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02602	Start-Set: BR 260	JA	BR 260	Motorola	10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02603	Start-Set: BR 89	JA	BR 89	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02603	Start-Set: BR 260	JA	BR 260	Motorola	10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02610	BR 216	/	BR 216	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02612	BR 216	/	BR 216	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02620	BR 260	/	BR 260	Motorola	10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
02647	Schweizer Güterzug	/	EM 3/3	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02660	Bayernzug	/	BAY. EP 5	Motorola	52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02662	Zug "neue Farben"	/	111 068-3	Motorola	15	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02663	Werkzug Autotransport	/	DHG VW	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02664	Schnellzug der DB, Lok BR V160	/	LOLLO	Motorola	22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02665	Reichsbahn-Personenzug mit BR 75	/	75 057	Motorola	75	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02666	Zugpackung Flugzeugtransport mit BR 80	/	80 007	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02667	Lufthansa Airport-Express, Lok BR 111	/	111 AIRP.	Motorola	17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02668	Lufthansa Airport-Express, Lok BR 103	/	103 AIRP.	Motorola	15	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02670	Schwed. Personenzug mit Lok Typ D 101	/	D 101	Motorola	04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02680	König- Ludwig	/	TRISTAN	Motorola	77	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02681	Kaiserlicher Hofzug, Lok S10 der KPEV	/	PR. S 10	Motorola	10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02690	Post- Zug	/	POST 5	Motorola	26	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
02872	"Pop Train", Lok BR 104	/	E 04 01	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02881	Kaiserlicher Hofzug, Lok S10 der KPEV	/	PR. S 10	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02915	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02916	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02960	Güterzug-Packung, Lok BR 38, 38.2545	/	38 2545	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02961	Güterzug-Packung, Lok BR 38, 38.2545	/	38 2545	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02963	Startpackung, Lok 3032 BR 81	/	BR 81	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02964	Startpackung, Lok 3032 BR 81	/	BR 81	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02977	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02983	Startpackung, Lok 3374 BR 216	/	BR 216	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02986	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02995	Güterzug-Packung, Lok BR 41, 41.001	/	41 001	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03301	Borsig, 53.0002	/	53 0002	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03331	BR 140, 140.045-6	/	140 045-6	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03364	Sybic, BR BB 26000 der SNCF, 26070	/	BB 26070	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03378	BR V 31 der Hersfelder Kreisbahn	/	V 31	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03384	Serie Am 4/4 der SBB, 18461	/	AM 4/4 18461	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03395	BR 003, 003.131-0	/	003 131-0	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03396	BR 86, 86.260	/	86 260	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03404	BR 80 RAG	/	BR 80 RAG	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03411	BR 18.1	/	18 129	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03412	Reihe T5 der K.W.St.E.	/	WU: T 5	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03413	Serie 131 TA der SNCF	/	S. 131 TA	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03414	Serie 150 Z SNCF	/	S. 150 Z	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03415	BR 52, 52.3329	/	52 3329	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03416	BR 52 ÖBB	/	BR 52 ÖBB	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03417	Serie 27 NSB	/	L. 27 NSB	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03419	Serie 49 NS	/	S. 49 NS	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03420	BR V32, V 3201	/	V 3201	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03422	BR 194, 194.178-0	/	194 178-0	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03423	Schienen-Omnibus "Wismar", BR T 141	/	WISMAR	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03424	Serie 1100 der NS	/	S. 1100	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03425	DW "Kittel" der K.W.St.E.	/	KITTEL	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03426	Serie 600 der Belgischen Staatsbahnen	/	S. 600	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03428	BR 515 - verschiedene Betriebsnummern	/	BR 515	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03429	BR 515 NOKIA	/	515 580-9	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03430	Serie Re 4/4 ^{IV} der SBB	/	RE 4/4IV 10101	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03434	Serie Re 4/4 ^{II} der SBB, 11162	/	RE 4/4 II 11162	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03438	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03439	BR 139, 139.165-5	/	139 165-5	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03440	BR 110, 110.155-9	/	110 155-9	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03441	BR 143 der DR	/	143 LADY	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03445	BR 143	/	143 612-0	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03446	BR 236, V36.235	/	V 36 235	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03447	EG 2, 20222	/	EG 2 20222	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Art.- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
03450	Serie 460 (Re 4/4) der SBB (Referenz für 3451.2,3)	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03454	BR 120 120.002	/	120 002-1	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03456	BR E 60	/	E 60 12	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03458	BR 1043 der ÖBB, 1043.003-1	/	1043 003-1	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03459	Serie 80 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 80	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03464	BR 361	/	361 122-5	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03466	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 55	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03468	Serie 1800 der CFL	/	S. 1800	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03471	RAM/TEE I der SBB und NS	/	RAM TEE I	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03473	BR 211, 211.286-0	/	211 286-0	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03474	Serie 133 der franz. Baufirma SECO/DG	/	SECO DG	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03476	BR 610 (verschiedene Betriebsnummern)	/	BR 610	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03477	Schienezeppelin	/	ZEPPELIN	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03481	Diesellok F7 Texas	/	F7 TEXAS	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03489	BR 03.10	/	03 1049	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03496	BR 96, 96.017	/	96 017	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03498	BR 96 Verkehrausstellung	/	GT 2 X 4/4	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03600	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - E04	JA	E 04 BERLIN	Motorola	04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03600	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - BR 03	JA	BR 03 BERLIN	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03600	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" - BR 86	JA	BR 86 BERLIN	Motorola	08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03602	BR 53 grau	/	BR 53 FOTO	Motorola	53	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03603	Micheline	/	MICHELINE	Motorola	08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03604	BR 80, 80.030	/	80 030	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03605	Roter Pfeil, RBe 2/4 der SBB	/	ROTER PFEIL	Motorola	24	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03607	T 18, 1127	/	WU. T 18	Motorola	19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03608	PTT-Triebwagen NS	/	MOTORPOST	Motorola	30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03609	T 18, 8401	/	PR. T 18	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03610	BR 012, 012.081-6	/	012 081-6	Motorola	01	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	/
03611	Klasse C der K.W.St.E., 2007	/	WU. C	Motorola	02	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03613	BR 18, DRG	/	18 106	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03614	BR 18.1 Übergang Württemberg C	/	WU. C	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03615	BR 50, 50.3143	/	50 3143	Motorola	06	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	/
03618	BR 18.4, 18.434	/	18 434	Motorola	09	Licht+Rauch	/	/	/	/	/	/	/	/
03623	Re 4/4 SBB	/	RE 4/4 IV	Motorola	44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03624	Micheline	/	MICHELINE	Motorola	62	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03625	E-Lok SNCF	/	BB 7298	Motorola	72	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03628	BR E 91.9	/	E 91 102	Motorola	28	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03629	BR 191, 191.099-1	/	191 099-1	Motorola	19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03630	Serie Re 4/4	/	RE 4/4 IV	Motorola	45	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03631	BR 361, 361.838-6	/	361 838-6	Motorola	61	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03634	SYBIC, BR BB26000 der SNCF, 26.006	/	BB 26006	Motorola	26	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03636	Ae 6/6	/	AE 6/6 11425	Motorola	66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03638	Ae 6/6	/	AE 6/6 11414	Motorola	66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03642	BR 111, 111.058-4	/	111 058-4	Motorola	11	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03646	BR 236 (verschiedene betriebsnummern)	/	BR 236	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03647	BR 212, 212.242-2	/	212 242-2	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03648	BR E 70, E7021	/	E 70 21	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03649	Diesellok F7	/	F7 EMD	Motorola	07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03650	Ae 6/6	/	AE 6/6 11445	Motorola	66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03652	Krokodil, Ce 6/8" der SBB, 14.301	/	CE 6/8 14301	Motorola	69	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03653	BR 120 (verschiedene betriebsnummern)	/	BR 120	Motorola	12	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03654	BR 120.1, 120.104-5	/	120 104-5	Motorola	14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03655	BR 111	/	111 133-5	Motorola	13	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03656	Krokodil, Ce 6/8" 14.305	/	CE 6/8 14305	Motorola	67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03657	BR 103, 103.113-7	/	103 113-7	Motorola	10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03658	BR 103, 103.115-2	/	103 115-2	Motorola	16	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03660	BR 111, 111.041-0	/	111 041-0	Motorola	17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03662	AT&SF F7	/	F7 ATSF	Motorola	07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03663	F7 (Alaska Railroad)	/	F7 ALASKA	Motorola	07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03664	BR 260, 260.921-2	/	260 921-2	Motorola	26	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
03665	BR 260, 260.417-1	/	260 417-1	Motorola	10	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
03667	BR E18/118 Set: metallic-Version	JA	E 18 METALL	Motorola	67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03667	BR E18/118 Set: Epoche IV Version	JA	118 013-2	Motorola	67	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03670	Serie D109	/	D 109	Motorola	04	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03671	ICE Experimental	/	ICE EXP	Motorola	41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03672	BR 212, 212.258-8	/	212 258-8	Motorola	21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03674	BR 216, 216.188-3	/	216 127-1	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03675	BR V160, V160.010	/	V 160 010	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03676	BR 628.2	/	BR 628.2	Motorola	62	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/

Art.- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
03679	BR 216	/	216 005-9	Motorola	22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03680	BR 323 (Köf II)	/	BR 323 KÖF	Motorola	59	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03681	BR 221, 221.118-3	/	221 118-3	Motorola	22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03682	BR 221 107-6 (Version 1991)	/	221 107-6	Motorola	21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03683	BR ET194	/	ET 194 11	Motorola	79	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03684	BR 050, 050.082-7	/	050 082-7	Motorola	05	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03685	PTT-Triebwagen	/	MOTORPOST	Motorola	30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03686	Glaskasten, Ptl. 2/2, 4531	/	GLASKASTEN	Motorola	76	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03687	Glaskasten, 98.308	/	98 308	Motorola	77	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03688	Henschel DHG 700	/	DHG 700	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03689	PTT-Triebwagen	/	MOTORPOST	Motorola	30	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03690	BR 011, 011.056-9	/	011 056-9	Motorola	01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03696	BR 86 (verschiedene Betriebsnummern)	/	BR 86	Motorola	08	Telexkupplung	/	/	/	/	/	/	/	/
03700	ICE-Triebwagen-Zug	/	ICE USA	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03701	Borsig, 53.0002	/	53 0002	Motorola	53	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03702	Borsig, 53.0001	/	53 0001	Motorola	53	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03703	BR 78, 78.031	/	78 031	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03704	BR 80, 80.030	/	80 030	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03709	BR 85, 85.007	/	85 007	Motorola	08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03710	BR 012, 012.063-4	/	012 063-4	Motorola	08	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03711	BR 18.1	/	18 128	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03715	BR 52, 52.3329	/	52 3329	Motorola	52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03720	BR V32, V 3201	/	V 3201	Motorola	32	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03722	BR E94	/	E 94 279	Motorola	19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03734	Serie Re 4/4" der SBB, 11162	/	RE 4/4 II 11162	Motorola	44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03736	Serie Ae 6/6 der SBB, 11417	/	AE 6/6 11417	Motorola	66	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03737	Serie Ae 6/6 der SBB, 11437	/	AE 6/6 11437	Motorola	65	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03738	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	Motorola	12	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03739	Stadt Zürich, Ae 6/6 der SBB, 11.426	/	AE 6/6 11426	Motorola	65	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03740	BR 110, 110.155-9	/	110 155-9	Motorola	11	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03742	BR 212, 212.005-3	/	212 005-3	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03743	BR 243, 243.897-6	/	243 897-6	Motorola	43	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03747	EG 2, 20222	/	BAY_EG 2	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03748	BR E 70, E7021	/	E 70 21	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03750	ICE-Triebkopf-Set "Elisabeth", BR 401	/	ELISABETH	Motorola	69	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03751	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	RE 460	Motorola	47	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03752	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	RE 460	Motorola	48	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03754	BR 120	/	120 AEG	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03756	Krokodil, Serie Be 6/8" der SBB	/	CE 6/8 14305	Motorola	68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03760	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03763	Serie 465 (Re 4/4) der BLS	/	RE 465	Motorola	46	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03767	BR 118, 118.034-8	/	118 034-8	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03768	BR 118, 118.024-9	/	118 024-9	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03769	BR E 19, E1912	/	E 19 12	Motorola	19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03770	BR 401 ICE	/	ICE 401	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03776	BR 610	/	BR 610	Motorola	61	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03780	BR 220 (V200.0), 220.007-9	/	220 007-9	Motorola	22	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03781	F 7	/	F7 TEXAS	Motorola	07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03782	BR 221, 221.127-4	/	221 127-4	Motorola	21	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03789	BR 03.10	/	03 1049	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03790	BR 011, 011.056-9	/	011 056-9	Motorola	01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03791	BR 03.10, 03.1056	/	03 1056	Motorola	31	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03792	BR 041, 041.334-4	/	041 334-4	Motorola	41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03793	BR 52, 52.3604	/	52 3604	Motorola	52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03795	BR 003, 003.131-0	/	003 131-0	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03796	BR 96, 96.017	/	96 017	Motorola	09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03797	Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY_B VI	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
03798	BR 96	/	GT 2 X 4/4	Motorola	09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05440	Startpackung, schwäbische Tenderlok	/	MAX	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05441	Startpackung, schwäbische Tenderlok	/	MAX	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05442	Startpackung Safari, Tenderlok	/	LEO	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05450	Schwäbische Tenderlok "Rössle"	/	RÖSSLE	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05452	Bayer, Schleppenderlok "Aloisius"	/	ALOIISIUS	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05454	Westernlok Central Pacific "General Grant"	/	G. GRANT	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05524	T 18, württem.	/	WU. T 18	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
05530	BR 236 Doppeltraktion	/	BR 236 2X	Motorola	36	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05558	Krokodil, Serie Ce 6/8", 14.282	/	CE 6/8 14282	Motorola	68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05571	BR 218, 218.126-1	/	218 126-1	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
05796	BR P 8	/	PR. P 8	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26350	Historischer Personenzug mit Lok "Adler"	/	ADLER	Motorola	78	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
26455	MHI Sonderzug mit E 69	/	E 69 LOKAL	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26471	Spanisch-Brötli-Bahn, Lok D1/3 "Limmat"	/	LIMMAT	Motorola	47	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26504	Zugpackung "Henkel", Lok der Werkseisenbahn der Fa. Henkel	/	HENKEL	Motorola	04	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26506	Zugpackung "Rheingold", Lok S 3/6, 18434	/	RHEINGOLD	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	/	Pfeife	Glocke	/	/	/	/
26507	Zugpackung, Lok BR 143, 143.606-2	/	143 606-2	Motorola	43	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26508	Zugpackung "Nahverkehr" Lok BR 86, 086 521-2	/	086 521-2	Motorola	70	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26509	Zugpackung "Fernschnellzug Berlin-Leipzig", Lok BR E 18	/	E 18 40	Motorola	18	Licht	/	Führerstand vorne	Führerstand hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26510	Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714 033-8	JA	TUNNEL 1	Motorola	33	Licht	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbel. Transportwagen	TELEX-Kupplung	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26510	Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714 033-8	JA	TUNNEL 2	Motorola	34	Licht	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbeleuchtung Zug	Signalhorn	Signalhorn	/	/	/	/
26511	Nahverkehrszug, Lok BR 140	/	140 859-0	Motorola	40	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26512	Zugpackung "Olympia"	/	110 419-9	Motorola	10	Licht	/	/	/	Direktsteuerung, Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung abschaltbar	/	/	/	/
26513	Sonderzug mit BR 101	/	MONUMENT	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26517	Sonderzug mit BR 182 + SLR	/	182 SLR	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26518	Sonderzug mit BR 182 + Cayenne	/	182 CAYENNE	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26522	Autozug Maybach	/	MAYBACH	Motorola	22	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26526	Zugpackung "König Ludwig II", Lok BR 218 in Sonderlackierung, 218.473-7	/	LUDWIG II	Motorola	16	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26530	Wendezug, Lok Serie 25 d. Belg.Staatsbahn	/	S. 25	Motorola	25	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26531	Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	184 003-2	Motorola	41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26532	Sonderzug "Sturmholz" mit Ae 6/6	/	AE 6/6 11428	Motorola	66	Licht	/	Schlusslicht	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26539	SBB-Oldtimer-Zug mit Ae 8/14	/	AE 8/14 11801	Motorola	14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26573	Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26600	Schnellzug "California Zephyr", Lok EMD F 7 (Western Pacific)	JA	F7 ZEPHYR	Motorola	07	Licht	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26600	Schnellzug "California Zephyr", Lok EMD F 7 (Western Pacific) - Schlußwagen mit anderen Funktionen	JA	CAL. ZEPHYR	Motorola	06	/	Innenbeleuchtung der Wagen	Schlusslicht oben hinten	Positionslichter Wagenende	Namenstafel hinten	/	/	/	/
26726	Zugpackung, Lok Rc der Schwed. Staatsbahnen, Rc 1012	/	RC 1012	Motorola	10	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26727	Panoramazug "Tiere des Nordens", Lok Rc2 der TKAB	/	RC 2 TKAB	Motorola	13	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26730	Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	BE 6/8 13304	Motorola	68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
26750	Zugpackung "75 Jahre Rheingold", Lok BR 18.4, 3673	/	RHEINGOLD	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26751	Zugpackung "75 Jahre Rheingold" Sonderedition, Lok BR 18.4	/	RHEINGOLD	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26830	Zugpackung Dampf-Schneeschleuder mit Lokomotive 52 3321	JA	SCHNEE DB	Motorola	69	Licht	Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26831	Zugpackung, Dampf-Schneeschleuder mit Lokomotive 86.106	JA	SCHNEE ÖBB	Motorola	69	Licht	Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
26960	Zugpackung Bayer. Güterzug, Lok Bauart Gt 2 x 4/4	/	GT 2 X 4/4	Motorola	09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
28451	Zugpackung "Strukton", Lok "Tiny Herma" BR MV 9	/	O + K	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28452	Niederländischer Bauzug, Lok Typ DH 360	/	DH 360	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28453	Kiestransportzug, Lok Em 3/3 Typ Henschel DHG	/	EM 3/3	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28456	Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", Lok T13 der KPEV, 7949	/	PR. T 13	Motorola	28	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
28461	"Sicherheits-Zug", Lok d. DSB als Bahndienst-Fahrzeug (ehem. Reihe MY)	/	DSB MY	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28462	Zugpackung, Lok "Gretli II" der Fa. SERSA, Am 847.951-1	/	GRETLI II	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28471	Spanisch-Brötli-Bahn, Lok D1/3 "Limmat"	/	LIMMAT	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28501	Zugpackung "RAG Ruhrkohle AG", Lok 431 Henschel DHG 500 C	/	RAG	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28502	Zugpackung "RCT Royal Corps of Transportation", Lok V 36274	/	V 36 RCT	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28505	Zugpackung "Zürcher Nahverkehr" Lok Serie Ae 6/6 der SBB, 11432	/	AE 6/6 11432	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28506	Zugpackung "Rheingold", Lok Reihe S 3/6, 18434	/	RHEINGOLD	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28508	Zugpackung "Nahverkehr" Lok BR 86, 086.521-2	/	086 521-2	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28524	Zugpackung, Lok Reihe MY 1100 der DSB	/	MY 1100	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28531	Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	184 003-2	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28573	Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28631	Autotransportzug, Lok Bauart Deutz (Werklokomotive VW)	/	DEUTZ VW	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28703	Historischer Personenzug der 30er Jahre, Lok Reihe Sa der Schwed. Staatsbahnen	/	SA 944	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28725	Zugpackung, Lok RC 3 der Schwed. Staatsbahnen	/	RC3 1061	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28730	Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	BE 6/8 13304	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28830	Zugpackung Dampf-Schneesleuder mit Lokomotive 52 3321	JA	SCHNEE DB	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28831	Zugpackung, Dampf-Schneesleuder mit Lokomotive 86 106	JA	SCHNEE ÖBB	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28971	Ödler-Kurzzug der BB Österreich, Lok "Glaskasten" 688.01, 98304 (Referenz für 28972)	/	GLASKASTEN	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29120	Startpackung „Thomas & seine Freunde“	/	THOMAS	Motorola	78	/	/	/	/	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29145	Startpackung mit Lok BR 89	/	BR 89	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29146	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Italien"	/	DIESEL FS	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29147	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Niederlande"	/	DIESEL NS	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29148	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Schweiz"	/	DIESEL SBB	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29149	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Frankreich"	/	DIESEL SNCF	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29154	Dampflok Hobby Startsets (Referenzlok für 29156,7,8)	/	KLVM	Motorola	24	/	/	/	/	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29155	Startpackung mit Lok DHG 700 B:30881	/	DHG	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29175	Startpackung, Lok BR 74	/	BR 74	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29176	Startpackung, Lok BR 74	/	BR 74	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29185	Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	81 002	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29186	Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	81 002	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29205	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29206	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	BR 89	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29216	Startpackung, Lok "Tigerli", 8500 (Referenz für 29217)	/	TIGERLI	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29427	Diesellok	/	GLEISBAU 1	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29428	Startpackung "Tunnelbau" Lok: DHG 700C B:30881	/	DHG	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29444	Startpackung mit V 100	/	V 100	Motorola	10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	Direktsteuerung
29470	Startpackung "RegionalExpress"	/	BR 146.1	Motorola	24	Licht	/	/	/	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29505	Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	24 014	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29506	Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	24 014	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29510	Ae 3/6	/	AE 3/6	Motorola	36	Licht	/	/	/	/	/	/	/	Direktsteuerung
29516	Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	AE 3/6	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29517	Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	AE 3/6	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29525	Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	038 382-8	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29526	Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	038 382-8	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
29527	Startpackung, Lok Reihe 64 der Belg.Sts.B.	/	SERIE 64	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29529	Startpackung "Frankreich" mit BB 15000	/	BB 15000	Motorola	15	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29530	Startpackung "Dampflok" 230 V mit BR 86	/	BR 86	Motorola	53	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Direktsteuerung	/	/	/	/
29531	Startpackung "Dampflok" 120 V mit BR 86	/	BR 86	Motorola	53	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Direktsteuerung	/	/	/	/
29535	Startpackung, Lok BR 86, 86.582 (Referenz für 29536,7,8)	/	86 582	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29550	Zugpackung "Hogwarts Express", Schnellzuglok	/	HOGWARTS	Motorola	78	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29551	Zugpackung "Harry Potter"	/	HOGWARTS	Motorola	78	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29552	Zugpackung "Harry Potter" 120V	/	HOGWARTS	Motorola	78	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29570	Startpackung "USA-Alco NYC" mit Alco PA	/	ALCO NYC	Motorola	57	Licht	Dieselbetriebsgeräusch an/aus	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29571	Startpackung "USA-Alco NYC" 120V mit Alco PA	/	ALCO NYC	Motorola	57	Licht	Dieselbetriebsgeräusch an/aus	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten ABV	/	/	/	/
29605	Startpackung, Lok BR 41	/	BR 41	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29625	Startpackung, Lok BR 41, 41.354	/	41 354	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29645	Startpackung, Lok BR 151	/	BR 151	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29646	Startpackung, Lok BR 151	/	BR 151	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29750	Startpackung "Feuerwehr" mit V 100	/	V 100	Motorola	12	Licht	/	/	/	Ausschalten Anfahbeschleunigung u. Bremsverzögerung	/	/	/	/
29751	Startpackung "Feuerwehr" 120 V mit V 100	/	V 100	Motorola	12	Licht	/	/	/	Ausschalten Anfahbeschleunigung u. Bremsverzögerung	/	/	/	/
29765	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29785	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 402	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29786	Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	ICE 403	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29794	Startpackung "ICE 2" 120 V	/	ICE 403	Motorola	02	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten Anfahbeschleunigung u. Bremsverzögerung	/	/	/	/
29795	Startpackung "ICE 2"	/	ICE 403	Motorola	02	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten Anfahbeschleunigung u. Bremsverzögerung	/	/	/	/
29797	Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	ICE 403	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29805	Startpackung, Lok 12X BR 128	/	BR 128 12X	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29811	Startpackung "K-Gleis"	/	BR 221	Motorola	21	Licht	Dieselgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'	/	/	/	/
29812	Startpackung "K-Gleis" 120 V	/	BR 221	Motorola	21	Licht	Dieselgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'	/	/	/	/
29815	Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	41 029	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29816	Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	41 029	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29835	Startpackung, Lok BR 120	/	BR 120	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29845	Startpackung, Lok BR 03 + Lok BR 216	JA	BR 03	Motorola	03	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29845	Startpackung, Lok BR 03 + Lok BR 216	JA	BR 216	Motorola	16	Licht	/	Pfeife tief	Pfeife hoch	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29848	Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	BIG BOY	Motorola	40	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29848	Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	F7 ATSF	Motorola	07	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29849	Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	BIG BOY	Motorola	26	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29849	Startpackung, Lok "Big Boy", 4015 + Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	F7 ATSF	Motorola	59	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29854	Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	BR 18.4	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29854	Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	E 40	Motorola	40	Licht	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29855	Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	BR 18.4	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29855	Startpackung, Lok BR 18.4 + Lok BR E 40	JA	E 40	Motorola	40	Licht	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29856	Startpackung, Lok BR 101 + Lok Gütertriebwagenzug CargoSprinter BR Sggoorss 700	JA	BR 101	Motorola	60	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29856	Startpackung, Lok BR 101 + Lok Gütertriebwagenzug CargoSprinter BR Sggoorss 700	JA	CARGO	Motorola	70	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29857	Dampflok	/	S 3/6	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29858	Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
29858	Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 4/4 II	Motorola	42	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29859	Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29859	Startpackung, Lok Serie 460 der SBB + Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	RE 4/4 II	Motorola	42	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
29865	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	ICE 401	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30000	BR 89.0, 89.010	/	89 010	Motorola	78	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
30033	BR 24, 24.020	/	24 020	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30295	Tenderlok "Lindau" Länderbahn-Bauart	/	LINDAU	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30322	BR 81 DB	/	BR 81	Motorola	78	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
30345	BR E 41, E41048	/	E 41 048	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30455	Glücksschwein-Lokomotive	/	SCHWEIN	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30747	BR 218 rot/beige	/	BR 218	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30881	Henschel DHG 700 C	/	DHG 700	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30951	BR 74, 74.749	/	74 749	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32000	Lok Millennium "Krokodil"	/	MILLENNIUM	Motorola	21	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
33005	BR 23 Primex	/	BR 23	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33021	Mallet-Gelenklok, 53.0003	/	53 0003	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33041	BR 80, 80.031	/	80 031	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33042	gemäß BR 80 (Märklin Magazin 2000)	/	BR 80 MM	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33043	BR 80, 80.030 (Museumslok)	/	80 030	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33071	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WU. T 18	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33072	BR 78, 78.494	/	78 494	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33081	BR 85, 85.001	/	85 001	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33102	BR 01 ¹⁰ , 01.1087	/	01 1087	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33121	Reihe T5 der K.W.St.E., 1231	/	WU. T 5	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33181	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33182	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 TOUR	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33183	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33184	BR 18.4, 18.427	/	18 427	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33185	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33186	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 2000	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33190	BR 17.0, 17.007	/	17 007	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33201	Serie BB 22200 der SNCF, 22347	/	BB 22347	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33221	Reihe E 1020 ÖBB	/	RH 1020	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33231	Serie 122 (22) der Belg. Staatsbahn	/	S. 122	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33232	Serie 22 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 22	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33252	Serie BB 7 200 der SNCF Paar	/	BB 7358 7423	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33291	BR E 91, E9199	/	E 91 99	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33292	BR E 91 Sonderausführung	/	EG 5 22521	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33315	BR 111, 111.158-2	/	111 158-2	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33341	Sybic, BR BB 26000 der SNCF, 26048	/	BB 26048	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33411	Reihe Rc3 der Schwed. Staatsbahnen	/	RC 3 1047	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33432	BR 151, 151.083-3	/	151 083-2	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33531	BR 120 "Weihnachtslok"	/	BR 120 XMAS	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33532	BR 120.1, 120.139-1	/	120 139-1	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33533	BR 120.1, 120.141-7	/	120 141-7	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33534	BR 120.1, 120.151-6	/	120 151-6	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33535	BR 120.1, 120.119-3	/	120 119-3	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33572	BR 103, 103.165-7	/	103 165-7	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33591	Serie Ae 8/14 der SBB, 11801	/	AE 8/14 11801	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33593	Serie Ae 8/14 der SBB, 11801	/	AE 8/14 11801	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33621	Typ General Motors EMD F7 (Amtrak)	/	F7 AMTRAK	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33622	Typ General Motors EMD F7 (AT & SF)	/	F7 ATSF	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33631	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 16	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33632	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen, 1601	/	S. 16	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33641	Reihe 6400 der NS Cargo	/	S. 6400	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33642	Serie Am 842 000 der SBB	/	AM 842 000	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33644	Serie 6400 der NS	/	S. 6400	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33645	Lok Nr. 14 der Tegernsee-Bahn	/	TEGERNSEE	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33646	Serie 6400 der NS	/	S. 6400	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33661	BR E 52, E5230	/	E 52 30	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33681	BR E 18, E1815	/	E 18 15	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33701	ICE BR 401	/	ICE 401	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33712	ICE 2 BR 402	/	ICE 402	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33723	BR 212, 212.267-9	/	212 267-9	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33729	V 100 Ilmebahn	/	ILME	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33743	BR 216, 216.219-6	/	216 219-6	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Art.- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
33744	BR 216	/	216 139-6	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33745	BR 218, 218.319-2	/	218 319-2	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33761	BR 628.2	/	BR 628.2	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33762	BR 628.2	/	BR 628.2	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33784	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	PERSIL	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33785	Henschel DHG 500/700	/	CLARIANT	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33786	DHG 500/700 THW	/	THW	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33787	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	DHG OPEL	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33788	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	DHG VW	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33789	V 5 der Schwedischen Staatsbahnen	/	V5 189	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33803	BR V 200, V200.018	/	V 200 018	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33840	BR 50, 50.2448	/	50 2448	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33865	RBe 2/4 "Roter Pfeil" der SBB	/	ROTER PFEIL	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33891	Serie mP 3000 der NS	/	MOTORPOST	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33911	BR 03.10, 03.1012	/	03 1012	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33912	BR 03.10	/	03 1004	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33913	BR 03.10	/	03 2002	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33951	BR 03, 03.156	/	03 156	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33952	BR 03, 03.287	/	03 287	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33961	BR 86, 86.217	/	86 217	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34059	Serie K der K.W.St.E., 1801	/	WU. K	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34060	Reihe EP 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY EP 3/6	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34080	BR 10, 10.001	/	10 001	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34090	"CargoSprinter" BR Sggoorss 700	/	CARGO	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34112	BR 18.1, 18.137	/	18 137	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34113	Reihe C der K.W.St.E., 2010	/	WU. C	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34121	Reihe P 2.II der Pfalz-Bahn	/	REINHEIM	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34131	Serie 040 TC der SNCF	/	S. 040 TC	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34132	BR 92, 92.705	/	92 705	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34133	BR 92, 92.508	/	92 508	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34156	Serie 26 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 26	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34157	Serie 150 Y der SNCF	/	S. 150 Y	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34158	Serie 56 der CFL 5609	/	S. 56	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34159	BR TE 3915 der Sowjet. Eisenbahnen	/	TE CCCP	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34161	BR 52 der ÖBB, 52.798	/	52.798	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34171	BR 52, 52.1911	/	52 1911	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34210	BR V140, V140.001	/	V 140 001	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34231	Schienen-Omnibus "Wismar", BR VT 133	/	WISMAR	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34232	Schienen-Omnibus "Schweineschnäuzchen" BR VT 89.9	/	WISMAR	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34240	Serie E 424 der FS	/	E 424	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34251	Cl dT Wü 05 der DRG	/	KITTEL	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34261	Typ VT 859	/	VT 859	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34262	Xo2 13 der Schwed. Staatsbahnen	/	XO2 13	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34282	BR V 188	/	V 188 001	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34284	BR 288, 288.002-9a + 288.002-9b	/	288 002-9	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34301	Serie 446 der SOB	/	RE 446	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34302	Serie 446 der SOB	/	RE 446	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34303	Serie 446 der SOB	/	RE 446	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34304	Serie 446 der SOB	/	RE 446	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34305	Serie 446 der SOB	/	RE 446	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34310	BR 184 (E 410)	/	184 002-4	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34341	Serie Re 4/4" der SBB, 11294	/	RE 4/4 II 11294	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34344	Serie Re 4/4" der SBB, 11252	/	RE 4/4 II 11252	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34345	Serie Re 4/4" der SBB, 11276	/	RE 4/4 II 11276	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34350	BR 152, 152.002-2	/	152 002-2	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34352	BR 152	/	152 MUSEUM	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34353	BR 152, 152.073-3	/	152 073-3	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34371	BR 101, 101.003-2	/	101 003-2	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34372	BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34373	BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34374	BR 101, 101.008-1	/	101 008-1	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34382	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34383	Prototyp 12X der Fa. ADtranz	/	128 001-5	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34401	BR 140, 140.332-8	/	140 332-8	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34402	BR 110, 110.216-9	/	110 216-9	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34411	BR 212, 212.001-2	/	212 001-2	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34431	BR 143, 143.007-3	/	143 007-3	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34440	BR E 44, E44098	/	E 44 098	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34450	BR 45, 45.020	/	45 020	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
34475	BR E 69, E6902	/	E 69 02	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34550	BR 55, 55.5555	/	55 5555	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34551	Reihe G 8.1 der KPEV	/	PR. G 8.1	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34561	BR E 60, E6009	/	E 60 09	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34586	BR 1141 der ÖBB	/	1141.05	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34587	Reihe 1141 der ÖBB, 1141.012-3	/	1141.012-3	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34611	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34612	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34613	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34614	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34615	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34616	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34617	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34618	Serie 460 der SBB, 460.056-5	/	460 056-5	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34619	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34631	Serie 460 der SBB, 460.015-1	/	460 015-1	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34632	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34633	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34634	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34635	Reihe EL 18 der NSB	/	L. EL 18	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34636	Serie 460 der SBB, 460.084-7	/	460 084-7	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34637	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34638	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34641	BR 365, 365.709-5	/	365 709-5	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34642	Serie 021 Karsdorfer (ex V60)	/	KARSDORF	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34661	Serie 54 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 54	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34662	Serie My 1100 der DSB	/	MY 1100	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34664	Serie 202 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 202	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34666	Serie 170 NEG	/	NEG 170	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34671	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 55	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34691	BR E19, E1912	/	E 19 12	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34737	Nr. 61 Albtalbahn (ex V 100)	/	ALBTAL	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34738	V 125 WEG (ex V 100)	/	WEG	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34739	Serie 286/287 EVB (ex V 100)	/	EVB	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34750	BR E 75, E7505	/	E 75 05	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34761	BR 610	/	BR 610	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34780	ICE 3 BR 406	/	ICE 406	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34831	Nr. 895 der Lokalbahn AG München	/	LAG	Delta	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34880	BR 044, 044.534-6	/	044 534-6	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34881	BR 44, DRG	/	44 039	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34882	BR 043, 043.903-4	/	043 903-4	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34883	Serie 25021 der Belg. Staatseisenbahnen	/	S. 25	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34884	BR 44, 44.308	/	44 308	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34962	Gt 2x4/4, 5768	/	GT 2 X 4/4	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34971	Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. B VI	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34972	BR 34, 34.7462	/	34 7462	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34988	P 8 der KPEV	/	PR. P 8	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34989	Reihe T 298 der Dän. Staatsbahnen	/	T 298	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34990	Big Boy BR 4000 der U.P., 4013	/	BIG BOY	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36159	Krokodil CCS braun	/	KROKODIL	Motorola	68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
36330	Serie Ee 3/3 SBB	/	EE 3/3	Motorola	33	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36473	Bauart Kessler, Lok "Rhein" der SNB	/	RHEIN	Motorola	24	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36800	Köf II	/	BR 323 KÖF	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36801	Reihe X 150 der ÖBB	/	X 150.01	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36802	Serie 1011 der CFL	/	1011 KÖF	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36803	Traktor Tm 34 "Mandarinli" der SOB	/	MANDARINLI	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36804	BR 323 (Köf II), 323.092-7	/	323 092-7	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36805	Köf II der Werkseisenbahn SKW Trostberg	/	SKW KÖF	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36806	Serie 213 FS Italia (Köf II)	/	213.915	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/
36807	Diesellok	/	KÖF YDE	Motorola	23	Licht	/	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
36821	Diesellokomotive Köf II, DSB, Ep. IV	/	KÖF II DSB	Motorola	23	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36845	Diesellok	/	R. 2016	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36850	BR 185 DB "Cargo"	/	BR 185	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36851	Serie 482 SBB "Cargo"	/	S. 482	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36852	E-Lok	/	S. 485 BLS	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36853	E-Lok	/	S. 185 CFL	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36854	E-Lok	/	185 RAG	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36861	Glaskasten, Ptl. 2/2, 4511	/	GLASKASTEN	Motorola	36	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
36880	Diesellokomotive DHG 700, On Rail, Epoche V	/	DHG ON RAIL	Motorola	72	Licht	Blinklicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37021	Mallet-Gelenklok, 53.0003	/	53 0003	Motorola	53	Licht	Lüfterantrieb	Rauchgeneratoren	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37030	BR 38.10-40, 38.2581	/	38 2581	Motorola	38	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37032	BR 38.10-40, 38.2581	/	38 3075	Motorola	38	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37050	BR 05 Schnellz.-Stromlinien	/	05 001	Motorola	05	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37056	Lok BR 657 BBÖ/ÖBB	/	RH 659	Motorola	59	Licht	Rauchgenerator ein/aus	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37058	BR 59, 59.038	/	59 038	Motorola	59	Licht	Rauch	/	/	ABV	/	/	/	/
37059	Serie K der K.W.St.E., 1801	/	WÜ. K	Motorola	59	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37060	Reihe EP 3/6 der K.Bay.Sts.B, 20102	/	BAY. EP 3/6	Motorola	36	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37071	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WÜ. T 18	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37072	BR 78, 78.494	/	78 494	Motorola	78	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37073	BR 78, 78.100	/	78 100	Motorola	78	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37080	BR 10, 10.001	/	10 001	Motorola	10	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch	/	/	/	/
37081	BR 10 Sonderausführung	/	BR 10	Motorola	10	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch	/	/	/	/
37082	Design-Ausführung Krauss-Maffei, BR 10	/	BR 10	Motorola	10	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch	/	/	/	/
37090	"CargoSprinter" BR Sggoorss 700	/	CARGO	Motorola	70	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37091	"CargoSprinter" Spedition	/	CARGO	Motorola	70	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37095	BR 85, 85.006	/	85 006	Motorola	08	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37101	BR 01 UEF	/	01 1066	Motorola	01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37102	BR 01 ¹⁰ , 01.1087	/	01 1087	Motorola	11	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37112	BR 18.1, 18.137	/	18 137	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37113	Reihe C der K.W.St.E.	/	WÜ. C	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37131	Serie Eb 3/5 der SBB, 5818 ("Habersack")	/	EB 3/5	Motorola	35	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37132	BR 75, 75.073	/	75 073	Motorola	75	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37134	Reihe S/Sa der Schwed. Staatsbahnen	/	SA 939	Motorola	58	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37135	Lok D XII K.Bay.Sts.Bahn	/	BAY. D XII	Motorola	73	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37155	BR 52 Sonderversion	/	BR 52 MHI	Motorola	52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37157	Serie 26 der Belg. Staatsbahnen, 26033	/	S. 26	Motorola	26	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37159	BR TE-3915 der Sowjet. Eisenbahnen	/	TE CCCP	Motorola	52	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37171	BR 52, 52.1911	/	52 1911	Motorola	52	Licht	Lüfterantrieb	Rauchgenerator	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37172	Serie 27 der SNCB, 27.003	/	S. 27	Motorola	52	Licht	Lüfterantrieb	Rauchgenerator	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37181	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37182	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 TOUR	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37184	BR 18.4, 18.427	/	18 427	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	/	/	Pfeife	Glocke	/	/	/
37185	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. S 3/6	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37186	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	S 3/6 2000	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	/	Pfeife	Glocke	/	/	/	/
37190	BR 17.0, 17.007	/	17 007	Motorola	17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37192	BR 17, 17.126	/	17 126	Motorola	17	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37201	V 3201	/	V 3201	Motorola	32	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37203	3 Loks: V 120 (V 3201) der DRG + V 140 (V16) der GRG + V 188 (D 311) der DRG	JA	V 120	Motorola	32	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37203	3 Loks: V 120 (V 3201) der DRG + V 140 (V16) der GRG + V 188 (D 311) der DRG	JA	V 140	Motorola	14	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37203	3 Loks: V 120 (V 3201) der DRG + V 140 (V16) der GRG + V 188 (D 311) der DRG	JA	V 188	Motorola	18	Licht	1 Schlusslicht ein	2 Schlusslichter ein	3. Stirnleuchte ein	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37210	BR V140, V140.001	/	V 140 001	Motorola	14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37231	Serie 122 (22) der Belg. Staatsbahn	/	S. 122	Motorola	22	Licht	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37232	Serie 22 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 22	Motorola	22	Licht	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37233	Serie 23 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 23	Motorola	22	Licht	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37240	Gruppe E 424 der FS	/	E 424	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37241	Serie 1100 der NS, 1144	/	S. 1100	Motorola	11	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37242	E 424 FS Italia	/	E 424	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung Direktsteuerung	/	/	/	/
37250	Werkseisenbahn Rangierlok	/	SPEICHER	Motorola	04	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37251	Lok "GKM" Großkraftwerk Mannheim	/	GKM	Motorola	04	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37254	Serie 422 200 der SNCF, 422365	/	BB 422365	Motorola	32	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37255	Serie 422 200 der SNCF	/	BB 422200	Motorola	42	Licht	/	Signalhorn	/	Direktsteuerung	/	/	/	/
37261	Serie 1700 der NS	/	S. 1700	Motorola	17	Licht	/	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37262	Serie 1600 der NS, 1637	/	S. 1600	Motorola	17	Licht	/	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37263	Serie 1800 der NS, 1855	/	S. 1800	Motorola	17	Licht	/	Horn 1	Horn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37265	BR ET 87	/	ET 87	Motorola	32	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37270	Serie 201 SNCB	/	S. 201	Motorola	59	Licht	/	/	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37282	BR V 188	/	V 188 001	Motorola	18	Licht	Motorgeräusch	/	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37284	BR 288, 288.002-9a + 288.002-9b	/	288 002-9	Motorola	18	Licht	Motorgeräusch	/	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37291	BR E 91, E9199	/	E 91 99	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37292	BR 91 Sonderversion	/	EG 5 22521	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37302	Serie 446 der SOB	/	RE 446	Motorola	46	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37303	Serie 446 der SOB	/	RE 446	Motorola	46	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37310	BR 184 (E 410)	/	184 002-4	Motorola	41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37311	BR 184 (E 410)	/	184 003-2	Motorola	41	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37315	BR 111, 111.158-2	/	111 158-2	Motorola	11	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37316	BR 111	/	111 197-0	Motorola	11	Licht	/	/	Single Shot	Direktsteuerung	/	/	/	/
37330	Serie BB 12 000 der SNCF, BB 12068	/	BB 12068	Motorola	12	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37331	Serie 3600 der CFL	/	S. 3600	Motorola	36	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37332	Serie 12000 der SNCF	/	BB 12000	Motorola	12	Licht	Rücklichter ein/aus	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37341	Serie Re 4/4" der SBB, 11294	/	RE 4/4 II 11294	Motorola	44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37343	Serie Re 4/4" der SBB	/	RE 4/4 II TEE	Motorola	44	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37344	Serie Re 4/4" der SBB, 11252	/	RE 4/4 II 11252	Motorola	44	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37345	Serie 421 der SBB Cargo, 421.397-1	/	421 397-1	Motorola	44	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37350	BR 152, 152.002-2	/	152 002-2	Motorola	52	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten	/	/	/	/
37352	BR 152	/	152 MUSEUM	Motorola	52	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten	/	/	/	/
37353	BR 152, 152.073-3	/	152 073-3	Motorola	52	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten	/	/	/	/
37364	DSB, Ep.III (V36)	/	DSB 1	Motorola	36	Licht	/	/	/	Direktsteuerung	/	/	/	/
37365	BR V 36, V36110	/	V 36 110	Motorola	36	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37366	Reihe Ae 6/6 der SBB, 11428	/	AE 6/6 11428	Motorola	66	Licht	/	Schlusslicht	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37367	Rangierlok V 36 PMS	/	V 36 POST	Motorola	36	Licht	/	/	/	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung Direktsteuerung	/	/	/	/
37371	BR 101, 101.003-2	/	101 003-2	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37372	BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	Motorola	01	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37373	BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37374	BR 101, 101.008-1	/	101 008-1	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37375	BR 101, 101.068-5	/	101 068-5	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37376	BR 101	/	101 096-6	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37377	BR 101	/	101 099-0	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37378	BR 101, 101.066-9	/	101 066-9	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37379	BR 101, 101.029-7	/	101 029-7	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37382	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	128 001-5	Motorola	12	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37383	Prototyp 12X der Fa. ADtranz	/	128 001-5	Motorola	12	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37385	BR 101	/	SYSTEMS	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37386	E-Lok	/	101 200-4	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37387	BR 101	/	SYSTEMS	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37389	Serie 26000	/	BB 26000	Motorola	26	Licht	/	/	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37391	BR 101, 101.014-9	/	101 014-9	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37392	BR 101, 101.089-1	/	101 089-1	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37393	BR 101, 101.078-4	/	101 078-4	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37394	BR 101, 101.072-7	/	101 072-7	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37395	BR 101	/	101 078-4	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37396	BR 101, 101.039-6	/	101 039-6	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37397	BR 101	/	101 047-9	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37401	BR 140, 140.288-2	/	140 288-2	Motorola	40	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37412	Reihe Rc 2 der SJ, 1083	/	RC 2 1083	Motorola	10	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37413	Rm/Rc SJ Ep.IV	/	RM 1257	Motorola	12	Licht	/	/	/	Direktsteuerung	/	/	/	/
37430	BR 143, 143.007-3	/	143 007-3	Motorola	43	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37431	BR 151, 151.030-4	/	151 030-4	Motorola	51	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37432	2x BR 151, 151.024-7 + 151.070-0	JA	151 024-7	Motorola	51	Licht	/	Bremsgeräusch	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37432	2x BR 151, 151.024-7 + 151.070-0	JA	151 070-0	Motorola	51	Licht	/	Bremsgeräusch	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37440	BR E 44, E44098	/	E 44 098	Motorola	44	Licht	/	Schlusslicht abschaltbar	Pfeife	Schlusslicht abschaltbar	/	/	/	/
37450	BR 45, 45.020	/	45 020	Motorola	45	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37475	BR E 69, E6902	/	E 69 02	Motorola	24	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37476	BR E 69, E6902	/	E 69 02	Motorola	24	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37477	E69 rot DB	/	E 69 03	Motorola	24	Licht	/	/	/	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung Direktsteuerung	/	/	/	/
37481	Reihe EG 2 x 2/2 der Bay.Sts.B., 20221	/	EG 2 X 2/2	Motorola	22	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37500	Northlander, Lok Typ FP 7	/	NORTHLANDER	Motorola	19	Licht	Innenbeleuchtung	Glocke	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37510	Ae 3/6 SBB, Ep.II	/	AE 3/6 10426	Motorola	36	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37521	Seetal-Krokodil, Serie De 6/6 der SBB	/	DE 6/6 15303	Motorola	66	Licht	Rücklicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37522	E-Lok	/	DE 6/6 15302	Motorola	66	Licht	Rücklicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37531	BR 120	/	120 XMAS	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37532	BR 120.1, 120.139-1	/	120 139-1	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37533	BR 120.1, 120.141-7	/	120 141-7	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37534	BR 120.1, 120.151-6	/	120 151-6	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37535	BR 120.1, 120.119-3	/	120 119-3	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37536	BR 120.1, 120.114-4	/	120 114-4	Motorola	20	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37537	BR 120	/	120 004-7	Motorola	12	Licht	/	Führerstandsbeleuchtung	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37538	BR 120	/	E 120 002-1	Motorola	12	Licht	/	Führerstandsbeleuchtung	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37540	Br 55	/	BR 55	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator, verb.	Betriebsgeräusch	Pfeife lang	Direktsteuerung	Rangierpfeife	Glocke	Luftpumpe	Dampf ablassen
37550	BR 55, 55.5555	/	55 5555	Motorola	55	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37551	Reihe G 8.1 der KPEV	/	PR. G 8.1	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37552	Serie 040 D der SNCF	/	S. 040 D	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37553	Serie 81 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 81	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37554	BR 055, 055.635-7	/	055 635-7	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37557	Reihe 460 der FS	/	GR. 460	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37558	Reihe 55 der BBÖ/ÖBB, 55.5657	/	55 5657	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37559	Serie 460 FS	/	GR. 460	Motorola	55	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37561	BR E 60, E6009	/	E 60 09	Motorola	60	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37562	BR E 60, E6010	/	E 60 10	Motorola	60	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37569	Krokodil, Serie Be 6/8" der SBB gealtert	/	CE 6/8 14305	Motorola	68	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37572	BR 103, 103.165-7	/	103 165-7	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37591	Serie Ae 8/14 der SBB	/	AE 8/14 11801	Motorola	14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37593	Serie Ae 8/14 der SBB	/	AE 8/14 11801	Motorola	14	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37605	BR VT 11.5 (TEE)	/	VT 11.5 TEE	Motorola	11	Licht	Betriebsgeräusch	Beleuchtung Wagen	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37610	Reihe 600 der Union Pacific Railroad	/	ALCO UP	Motorola	60	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Horn(Singleshot)+Marslicht	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37611	ALCO PA "Santa Fe", Ep.III	/	ALCO ATSF	Motorola	60	Licht	Betriebsgeräusch	Glocke	Horn(Singleshot)+Marslicht	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37621	Typ General Motors EMD F7 (Amtrak)	/	F7 AMTRAK	Motorola	07	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37622	Typ General Motors EMD F7 (AT & SF)	/	F7 ATSF	Motorola	07	Licht	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37623	Typ General Motors EMD F7 (Milwaukee R.)	/	F7 MILW	Motorola	07	Licht	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37632	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 16	Motorola	16	Licht	/	Pfeife	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37637	RE 460	/	RE 460	Motorola	37	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37640	Lok MAK	/	MAK E + H	Motorola	64	Licht	/	/	/	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung Direktsteuerung	/	/	/	/
37641	Reihe 6400 der NS Cargo, 6513	/	S. 6400	Motorola	64	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37642	Serie Am 842 000 der SBB	/	AM 842 000	Motorola	64	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37645	Lok Nr. 14 der Tegernsee-Bahn	/	TEGERNSEE	Motorola	64	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37646	Lok Nr. 32 der Dortmunder Eisenbahnen	/	DO NR. 32	Motorola	64	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37647	Reihe 2070 der ÖBB, 2070.005-0	/	2070.005-0	Motorola	70	Licht	/	/	/	Direktsteuerung	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37648	V 60 BR 360	/	V 60 WERK 3	Motorola	60	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37649	BR 360, 360.159-8	/	360 159-8	Motorola	60	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37650	BR V 60, V60706	/	V 60 706	Motorola	60	Licht	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37652	BR 362, 362.888-0	/	362 888-0	Motorola	60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37653	Serie 260 (ex V60)	/	S. 260	Motorola	60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Direktsteuerung u. Rangiergang	/	/	/	/
37654	Lok BR 261	/	BR 261	Motorola	60	Licht	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung Direktsteuerung	/	/	/	/
37657	Serie 461 000 der SNCF/FRET, 461004	/	BB 461004	Motorola	61	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37658	Lok MAK Strukton	/	MAK NL	Motorola	64	Licht	/	/	/	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung Direktsteuerung	/	/	/	/
37661	BR E 52, E5230	/	E 52 30	Motorola	52	Licht	/	/	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37665	Demonstrator (Prototyp von NOHAB u. GM)	/	NOHAB GM	Motorola	11	Licht	/	Signalhorn	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37668	Reihe TMY der Schwed. Privatbahn TAGAB	/	NOHAB TMY	Motorola	11	Licht	/	Signalhorn	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37669	Serie 1600 CFL, Ep.III "Nohab"	/	S. 1600	Motorola	11	Licht	/	Signalhorn	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37672	Serie 205 der Belg. Staatsbahnen	/	S. 205	Motorola	55	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37673	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen, 5540	/	S. 55	Motorola	55	Licht	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37681	BR E 18, E1815	/	E 18 15	Motorola	18	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37691	BR E 19, E1912	/	E 19 12	Motorola	19	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37701	ICE BR 401	/	ICE 401	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37712	ICE BR 402	/	ICE 402	Motorola	02	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37724	BR V 100.20, V100.2027	/	V 100 2027	Motorola	20	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37725	BR 212, 212.276-0	/	212 276-0	Motorola	20	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37743	Bauzug-Triebfahrzeug der Fa. Travaux du Sud-Ouest	/	BB TSO	Motorola	16	Licht	/	Pfeife	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37744	BR 216	/	216 139-6	Motorola	16	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37749	BR 218 (216)	/	LUDWIG	Motorola	16	Licht	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37750	BR E 75, E7505	/	E 75 05	Motorola	75	Licht	/	/	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37761	BR 610	/	BR 610	Motorola	61	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37762	BR 628.2	/	BR 628.2	Motorola	28	Licht	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37770	SVT 137	/	SVT 137	Motorola	37	Licht	Innenbeleuchtung	/	Single Shot	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37771	SVT 137 Deko	/	SVT METALL	Motorola	37	Licht	Innenbeleuchtung	/	Signalhorn Single Shot	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37780	ICE 3 BR 406	/	ICE 406	Motorola	03	Licht	Innenbeleuchtung	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37781	ICE 3 BR 406	/	ICE 406	Motorola	03	Licht	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37782	Hochgeschwindigkeitszug "Valero" der AVE	/	VELARO	Motorola	03	Licht	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37783	ICE 3 BR 403	/	ICE 403	Motorola	03	Licht	Geräusch von 43744	Fernscheinwerfer	Geräusch von 43744	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37803	BR V 200, V200.018	/	V 200 018	Motorola	22	Licht	Motorgeräusch	Rücklicht Seite 1 ausschalten	Signalhorn	Rücklicht Seite 2 ausschalten	/	/	/	/
37840	BR 50, 50.2448	/	50 2448	Motorola	50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37841	BR 051, 051.761-5	/	051 761-5	Motorola	51	Licht	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37842	BR 50 mit Kabinentender	/	BR 50	Motorola	51	Licht	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung Direktsteuerung	/	/	/	/
37844	BR 50, 50.1301	/	50 1301	Motorola	50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
37845	BR 50 Geburtstagslok	/	50 JAHRE	Motorola	50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37846	Reihe N der DSB, 209	/	N 209	Motorola	50	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37865	Roter Pfeil, Serie RBe 2/4 der SBB	/	ROTER PFEIL	Motorola	24	Licht	Schlusslicht	Innenbeleuchtung	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37880	BR 044, 044.534-6	/	044 534-6	Motorola	44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37881	BR 44	/	44 039	Motorola	44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37882	BR 043, 043.903-4	/	043 903-4	Motorola	44	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37884	BR 44, 44.308	/	44 308	Motorola	44	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37885	BR 043, 043.131-2	/	043 131-2	Motorola	43	Licht	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37892	Serie mP 3000 der NS Cargo, 3030	/	MOTORPOST	Motorola	30	Licht	Innenbeleuchtung	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37911	BR 03.10, 03.1012	/	03 1012	Motorola	03	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37913	BR 03.10	/	BR 03.10 MHI	Motorola	03	Licht	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37914	BR 03.10, 03.1004	/	03 1004	Motorola	03	Licht	Fernscheinwerfer	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37951	BR 03, 03.156	/	03 156	Motorola	03	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37952	BR 03, 03.287	/	03 287	Motorola	03	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37961	Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B., 5751	/	GT 2 X 4/4	Motorola	09	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37962	Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B., 5768	/	GT 2 X 4/4	Motorola	09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37963	Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B.	/	96 019	Motorola	09	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37970	Reihe H 6 d. New York Central Railroad, 1890	/	MIKADO NYC	Motorola	40	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37971	Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY_B VI	Motorola	70	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37972	BR 34, 34.7462	/	34 7462	Motorola	34	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
37973	Mikado Reihe 2400	/	MIKADO UP	Motorola	40	Licht	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
37990	Big Boy BR 4000 der U.P., 4013	/	BIG BOY	Motorola	40	Licht	Rauchgenerator	Fernscheinwerfer	Nummerntafel-Beleuchtung	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung mit Führerstandsbeleuchtung	Auswahl d. Pfeifsequenz bei f3	Glocke	Signalhorn	Betriebsgeräusch
39103	BR 01.10, 01.1057	/	01 1057	Motorola	01	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokom-Fahrgeräusch	/	/	/	/
39104	Lok BR 01.10	/	01 1053	Motorola	01	Licht	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Umdrehsynchrones Dampflokom Fahrgeräusch	/	/	/	/
39160	Franco-Crosti BR 42.90, 42.9000	/	42 9000	Motorola	42	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Fahrwerksbeleuchtung	/	Rangiergang	/	/	/	/
39161	Franco-Crosti BR 42.90, 42.9001	/	42 9001	Motorola	42	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Fahrwerksbeleuchtung	/	Rangiergang	/	/	/	/
39190	BR E 19, E1911	/	E 19 11	Motorola	19	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39195	BR E 91, E91100	/	E 91 100	Motorola	20	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39221	BR E 94, E94004	/	E 94 004	Motorola	19	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39222	BR 1020 der ÖBB, 102001	/	1020.01	Motorola	19	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39223	BR 194, 194.158-2	/	194 158-2	Motorola	19	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39340	BR 152 DB AG	/	152 150-9	Motorola	52	Licht	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Pantograph Führerstand 1 heben/senken	Pantograph Führerstand 2 heben/senken	Rangiergang	/	/	/	/
39350	BR 152, 152.015-4	/	152 015-4	Motorola	52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39351	BR 152, 152.902-3	/	152 902-3	Motorola	52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39352	BR 152	/	152 041-0	Motorola	52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39353	BR 152, 152.073-3	/	152 073-3	Motorola	52	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39355	Taurus, Reihe 1016 der ÖBB, 1016.002-6	/	1016.002-6	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39356	Reihe 1116, 1116.902-6, Dispolok	/	1116.902-6	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39357	Reihe 1116, 1116.901-8, Dispolok	/	1116.901-8	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39358	Reihe 1116 der ÖBB, 1116.005-8	/	1116.005-2	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39359	Reihe 1047 der MAV, 1047.005-2	/	1047.005-2	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39361	Serie Ae 6/6 der SBB, 11463	/	AE 6/6 11463	Motorola	66	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39370	BR 101, 101.001-6	/	101 001-6	Motorola	01	Licht	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Rangiergang	/	/	/	/
39560	Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14310	/	CE 6/8 14310	Motorola	68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39561	Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14316	/	CE 6/8 14316	Motorola	68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39569	Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14310, Winter	/	CE 6/8 14310	Motorola	68	Licht	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang	/	/	/	/
39573	BR E 03, E03.004	/	E 03 004	Motorola	03	Licht	Maschinenraum-Beleuchtung	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39579	BR 103.1, 103.137-6	/	103 137-6	Motorola	03	Licht	Traforaumbeleuchtung	Pantograph vorne	Pantograph hinten	Rangiergang	/	/	/	/
39581	BR 151, 151.017-1	/	151 017-1	Motorola	51	Licht	/	Bremsenquietschen	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39601	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39602	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
39603	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39604	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39605	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39606	Serie 465 der BLS	/	RE 465 BLS	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39607	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39608	Serie 460 der SBB	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39609	Serie 465 der BLS	/	RE 465 BLS	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39610	BR 460 der SBB-CFF-FFS	/	RE 460	Motorola	46	Licht	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang	/	/	/	/
39700	RAM TEE I	/	RAM TEE I	Motorola	70	Licht	/	Horn	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39710	ICE-S BR 410	/	ICE-S	Motorola	21	Licht	/	/	/	Rangiergang	/	/	/	/
39711	ICE 1 BR 401, Triebköpfe 401.0 + 401.5	/	ICE 401	Motorola	11	Licht	/	Warnton Schließanlage	Horn	Rangiergang	/	/	/	/
39821	BR V 200.1, V200.150	/	V 200 150	Motorola	22	Licht	Motorgeräusch	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39830	BR 182, 182.005-9	/	182 005-9	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39831	Rh 1116, ÖBB Taurus	/	RH 1116	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39832	Rh 1116, BoxXpress	/	RH 1116	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
39833	BR 182 "DHL"	/	BR 182 DHL	Motorola	16	Licht	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang	/	/	/	/
42973	InterCity Speisewagen	/	RESTAURANT	Motorola	42	/	/	Pantograph heben/senken	/	/	/	/	/	/
43109	Abteilwagen Ruhr-Schnellverkehr mit Geräusch	/	RUHR	Motorola	78	Licht	Schlusslichter ein / aus	/	Abfahrtspfife	/	/	/	/	/
43744	ICE 3 Zwischenwagen mit Geräusch	/	ICE 403 8	Motorola	03	/	Geräusch Türschließanlage	/	Warnsignal	/	/	/	/	/
43747	ICE 3 Zwischenwagen mit Geräusch	/	ICE 406	Motorola	03	Licht	/	/	Druckluft-Signalhorn	Türschließanlage Warnton	/	/	/	/
48291	Torpedopfannewagen, Drehung über Fahrgregler	/	TORPEDO	Motorola	29	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
49940	Bauwagenset Video	/	CAMERA	Motorola	78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/	/	/	/	/
49941	Bauwagenset Video	/	CAMERA	Motorola	78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/	/	/	/	/
49950	Kranwagen "Goliath"	/	GOLIATH	Motorola	77	/	/	Ausleger heben senken	Seil heben senken	Kranaufbau drehen	/	/	/	/
49951	Werkstattwagen der DB	/	SERVICE	Motorola	78	/	Beleuchtung Schlaf-/Wohnwagen	Wiedergabe Geräuschbild	Beleuchtung Seil-/Gerätewagen	Auswahl d. Geräusch- u. Effektkombination	/	/	/	/
49952	"Goliath" DB	/	GOLIATH	Motorola	11	/	/	Ausleger heben/senken	Seil mit Haupthaken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts	/	/	/	/
49961	Oberleitungs-Messwagen	/	PANTOGRAPH	Motorola	78	Licht	Akustiksignal ein aus	Pantograph 1 auf / ab	Pantograph 2 auf / ab	Messspannung ein / aus	/	/	/	/
49963	Schneeschiebler mit Tender	/	SCHNEE	Motorola	54	Licht	Schleuderrad Drehricht. rechts Rauchsatz/Geräusch Dampfmaschine	Wechsel auf Drehrichtung links	Pfeife	Wechsel zw. Arbeitsscheinwerfer u. Signalstreckenlampen	/	/	/	/
49981	Ausstellungswagen WGM 038.8	/	PIANO	Motorola	72	/	Musik starten	Musik anhalten	Musik auswählen	/	/	/	/	/
54101	Zugpackung "Edelweiss", Tenderlok	/	EDELWEISS	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54102	Bayer. Zugpackung, Lok BR 69, E6902	/	E 69 02	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54103	Sonderzug 140 J. Märklin mit Glaskasten	/	GLASKASTEN	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54104	Bayer. Lokbahnzug, Lok BR D VI	/	BAY. D VI	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54105	Zugpackung "Postverkehr", Lok BR 260	/	POST 5	Motorola	60	Licht	/	/	/	Telex	/	/	/	/
54106	Zugpackung "Schweizer Ski-Express", Tenderlok, 8433	/	E 3/3 8433	Motorola	78	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
54107	Zugpackung "Bayerische Nebenbahn", Lok Reihe PtL 2/2 der K.Bay.Sts.B., 4511	/	GLASKASTEN	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54201	BR 69	/	LAG	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54202	E69 DRG, Ep.II	/	E 69	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54212	BR 110, 110.217-7	/	110.217-7	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54213	BR 140, 140.218-9	/	140.218-9	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54214	BR 110, 110.249-0	/	110.249-0	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54291	BR E 44, E44098	/	E 44098	Motorola	44	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	/	/	/	/
54292	E-Lok	/	BR E 44	Motorola	44	Licht	Preßluft	Betriebsgeräusch	Pfeife	Telex	ABV	Hauptschalter	Schaltklacke	/
54301	Typ General Motors EMD F7	/	F7 UP	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54307	Typ General Motors EMD F7	/	F7 ATSF	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54309	Typ General Motors EMD F7	/	F7 ACL	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54321	BR V 60, V60107	/	V 60 107	Delta	72	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54322	BR V 60, V60706	/	V 60 106	Motorola	60	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	/	/	/	/
54323	Diesellok	/	BR 261	Motorola	61	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex	Direktsteuerung	Pressluft	Ankuppelgeräusch (Puffer an Puffer)	/
54401	Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	JIM	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54402	Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	JIM	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54403	Startpackung "Emma", Tenderlok	/	EMMA	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54404	Startpackung "Emma", Tenderlok	/	EMMA	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54405	Startpackung "Reichsbahn", Tenderlok	/	89 1335	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54406	Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 98601	/	LUZIE	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Art.- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
54407	Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	98 7505	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54411	Startpackung, mit Tenderlok	/	ROSSLE	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54412	Startpackung, Schweiz, mit Tenderlok	/	VRENELI	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54413	Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	98 7505	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54415	Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	CHRISTMAS	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54416	Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	CHRISTMAS	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54421	Starterset MAXI	/	MAXI	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54501	Schweizer Tenderlok "s Vreneli"	/	VRENELI	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54502	Tenderlok, 89.135	/	89 135	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54503	Tenderlok Zirkus	/	CIRCUS	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54504	Glaskasten, 98.311	/	98 311	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54505	Western-Tenderlok "Jenny"	/	JENNY	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54507	BR 89 ⁷⁰⁻⁷⁵ , 89.7462	/	89 7462	Motorola	78	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
54510	Badische Tenderlok	/	BADEN	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54511	Tenderlok "FULTON"	/	FULTON	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54522	Preuß. Schlepptenderlok "Alter Fritz"	/	ALTER FRITZ	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54523	Bayer. Schlepptenderlok "Ludwig"	/	LUDWIG	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54524	Bayer. Schlepptenderlok "Sendling"	/	SENDLING	Motorola	72	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
54530	Western-Lok Union Pacific "Washington"	/	WASHINGTON	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54541	Schlepptenderlok "Union Pacific"	/	UNION PACIFIC	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54549	Western-Lok "Black Beauty"	/	BLACK BEAUTY	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54561	BR 18.4, 18.478	/	18 478	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
54562	Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	S 3/6 3673	Motorola	18	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
54563	Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	S 3/6 3673	Motorola	36	Licht	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
54564	Dampflok Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B.,	/	S 3/6	Motorola	36	Licht	Rauchgenerator	Lokpfeife	Betriebsgeräusch	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	Pressluft	Kohle Schaufeln	/
54991	Kranwagen der DB, 6804	/	KRAN	Motorola	54	/	Anschlussbuchsen ein/aus	Kranausleger heben/senken	Haken hoch/runter	Drehen des Aufbaus	/	/	/	/
55021	Zugpackung "Nahverkehr", Lok BR 78	/	BR 78	Motorola	78	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	Geräusch	/	/	/	/
55023	Zugpackung "Schweizer Bauzug", Lok Serie Am 847, 847-951-1 der Sersa AG Geräuschmodul in Güterwagen	/	GRETLI II	Motorola	21	Licht	Auswahl Geräuschbild	Wiedergabe Geräuschbild	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
55024	Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", BR T9 ⁺ der KPEV	/	PR. T9	Motorola	09	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX hinten	/	/	/	/
55025	Zugpackung "Olympia"	/	220 022-8	Motorola	20	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55026	Dampflok	/	BR 89.70-75	Motorola	03	Licht	Rauchgenerator	Pfiff	Betriebsgeräusch	Direktsteuerung	/	Luftpumpe	Kohle Schaufeln	/
55031	Startpackung, Lok BR 91 ³ , 91.1651 + Lok BR V 100, V1001040	JA	91 1651	Motorola	80	Licht	Rauchgenerator	/	/	TELEX hinten	/	/	/	/
55031	Startpackung, Lok BR 91 ³ , 91.1651 + Lok BR V 100, V1001040	JA	V 100 1040	Motorola	10	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
55032	Startpackung, Lok BR 80, 80.031	/	80 031	Motorola	80	Licht	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
55033	Br 78	JA	BR 78	Motorola	78	Licht	Rauchgenerator, vorb.	Glocke	Pfiff	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55033	V 100	JA	V 100	Motorola	20	Licht	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Direktsteuerung	/	/	/	/
55034	Profi 1 – Startset "Güterzug" (Br 80)	/	BR 80	Motorola	80	Licht	/	Glocke	Pfiff	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55041	BR 80	/	BR 80	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55042	BR 80	/	BR 80	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55043	BR 80	/	BR 80	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55044	BR 80	/	BR 80	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55151	BR G 8.1 der KPEV, 4814	/	PR. G 8.1	Motorola	07	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	Führerstand beleuchtung (F1 - 2)	Triebwerks beleuchtung (F2 - 2)	/	/
55152	BR 55 DRG, Ep.II	/	BR 55	Motorola	54	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	Führerstand beleuchtung (F1 - 2)	Triebwerks beleuchtung (F2 - 2)	/	/
55171	E 91, E9108	/	E 91 80	Motorola	17	Licht	Pantograph Führerstand 1	Pantograph Führerstand 2	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.	/	/	/	/
55241	BR 78 DRG	/	BR 78	Motorola	78	Licht	Rauchgenerator	Lokglocke	Lokpfeife	Betriebsgeräusch	/	/	/	/
55280	BR 56 ²⁻⁸ , 56.362	/	56 362	Motorola	56	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55281	BR 56 ²⁻⁸ , 56.351	/	56 351	Motorola	56	Licht	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55282	BR 56 ²⁻⁸ , 56.814	/	56 814	Motorola	56	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.	/	/	/	/
55301	BR V 36, V 36.235	/	V 36 235	Motorola	36	Licht	/	TELEX vorne	TELEX hinten	/	/	/	/	/
55302	BR V 36, V 36.207	/	V 36 207	Motorola	37	Licht	/	TELEX vorne	TELEX hinten	/	/	/	/	/

Art.- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Name im Display der Mobile Station	Dekodertyp	werkseitig eingestellte Lokadresse	Funktion auf F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4	Funktion auf F5	Funktion auf F6	Funktion auf F7	Funktion auf F8
55303	Doppellok BR 236, 236.406-5 + 236.405-7	/	BR 236	Motorola	37	Licht	Geräusch Motor 2	Geräusch Motor 1	Lokhorn	Glocke	/	/	/	/
55390	Rottenkraftwagen	/	ROTTE	Motorola	39	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55520	"Esslingen" Klasse III der K.W.St.E.	/	ESSLINGEN	Motorola	52	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
55530	Bauart B VI der K.Bay.Sts.B.	/	BAY. B VI	Motorola	53	Licht	Rauchgenerator	/	/	/	/	/	/	/
55561	Serie Be 6/8" der SBB, 13.256	/	BE 6/8 13256	Motorola	68	Licht	Führerstandsbeleuchtung (fahrtrichtungsabhängig)	Geräusch	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
55711	BR 218, 218.217-8	/	218 217-8	Motorola	17	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55712	BR 218, 218.499-2	/	218 499-2	Motorola	19	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55713	BR 218, 218.473-7	/	218 473-7	Motorola	21	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55714	BR 218, 218.304-4	/	218 304-4	Motorola	21	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns	/	/	/	/
55721	Brennstoff-Transport, Lok BR V100 ¹⁰	/	V 100	Motorola	10	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55722	BR 213, 213.332.0	/	213 332.0	Motorola	09	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
55724	BR 213, 213.332.0	/	213 332.0	Motorola	14	Licht	Kamera und Sender	/	/	/	/	/	/	/
55725	BR 212	/	BR 212	Motorola	12	Licht	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
55741	Köf II, 6124	/	KÖF 6124	Motorola	01	Licht	Führerstandsbeleuchtung	/	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
55742	Köf II	/	KÖF 6641	Motorola	42	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung	/	/	/	/
55800	BR 220 (V200), 220.007-9	/	220 007-9	Motorola	22	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselgeräusch Motor 1	Signalhorn	Dieselgeräusch Motor 2	/	/	/	/
55801	Serie Am 4/4 der SBB, 18462	/	AM 4/4 18462	Motorola	61	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselgeräusch Motor 1	Signalhorn	Dieselgeräusch Motor 2	/	/	/	/
55802	BR V 200, V200018	/	V 200 018	Motorola	20	Licht	Führerstandsbeleuchtung	Dieselgeräusch Motor 1	Signalhorn	Dieselgeräusch Motor 2	/	/	/	/
55900	BR 01, 01.067	/	01 067	Motorola	01	Licht	/	Turbogenerator	Lokpfeife	TELEX am Tender	Rauchgenerator	Triebwerksbeleuchtung	Führerstandsbeleuchtung	/
55910	BR T9 ³ der KPEV	/	PR. T 9	Motorola	09	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX hinten	/	/	/	/
55913	BR T9 ³ der K.W.Sts.E., 1103	/	WÜ. T 9	Motorola	11	Licht	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX hinten	/	/	/	/
55981	BR P 8	/	BAD. P 8	Motorola	08	Licht	Rauchgenerator	Dampflokomotivgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke	/	/	/	/
55983	BR 38 ¹⁰⁻⁴⁰ , 38.2818	/	38 2818	Motorola	38	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.	/	/	/	/
55984	Serie 64 der SNCB, 64.045	/	S. 64	Motorola	45	Licht	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	/	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.	/	/	/	/
58261	Gerätewagen mit Geräusch	/	SERVICE	Motorola	21	/	Auswahl Geräuschbild	Wiedergabe Geräuschbild	Signalhorn	/	/	/	/	/
76500	Portalkran, Brücke fahren	JA	KRAN	Motorola	74	/	/	/	/	/	/	/	/	/
76500	Portalkran, weitere Funktionen	JA	KRAN	Motorola	73	Licht	Pseudofunktion, damit F2 an 2. Taste von links oben liegt	Hebemagnet ein / aus	Kranhaken auf / ab	Kranhaus links / rechts	/	/	/	/
76510	Bekohlungsanlage Kran - neue Version mit einem Decoder	/	KOEHLE	Motorola	71	Licht	Bühne fahren vor / zurück	Beleuchtung ein / aus	Baggerschaufel auf / ab	Kranhaus links / rechts	/	/	/	/
83307	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	WÜ. T 18	Delta	78	/	/	/	/	/	/	/	/	/
83463	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	RE 460	Delta	24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
85510	BR 80 (Museumslok)	/	BR 80	Motorola	80	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/
85571	BR 218	/	BR 218	Motorola	18	Licht	/	/	/	/	/	/	/	/